

生产空气预热器厂家 宁夏生产空气预热器 鼎泰锅炉

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 生产空气预热器厂家 宁夏生产空气预热器 鼎泰锅炉 |
| 公司名称 | 高密鼎泰锅炉配件有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市高密市朝阳街道嘉源街2217号 |
| 联系电话 | 15065665958 15065665958 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密鼎泰锅炉配件有限公司

鼎泰锅炉--搪瓷管空气预热器

空气预热器是一种在锅炉行业常用的设备，长时间的接触，对于空气换热器的工作原理一定比较清楚了，但是对于需要购买的您来说还不熟悉，下面就由鼎泰锅炉来为大家讲解一下吧。

烟气离开低温段省煤器时温度为250度~400度，如果不加利用就排出炉子，造成燃料浪费。由于空气温度低，用来冷却烟气，可以有效的降低烟气温度。通常烟气离开空气预热器后的温度称为排烟温度，可以降低到150度以下。安装空预器后，可以有效的节约燃料。

空气经过空预器加热后，温度可以提高到170~400度。热空气助燃，炉膛温度显著升高，燃烧得到强化和改善，生产空气预热器价格，化学和机械不完全燃烧损失降低。同时，采用热空气后，可以维持较低的过量空气系数即可获得良好的燃烧效果，所以不但提高了锅炉热效率而且降低了引风机的电耗。采用空气预热器，提高了进入炉膛空气的温度，使炉膛温度显著提高，进而加强了辐射传热，生产空气预热器批发，再进一步节省了炉膛辐射受热面，减少了受热面钢材的使用量。

鼎泰锅炉--搪瓷管空气预热器

空气预热器是目前行业中应用比较多的设备，任何设备在长期使用后，总会出现损耗和故障，若是空气预热器在正常运转的时候出现主电动机过电流的问题，该怎么解决呢？下面就由鼎泰锅炉来为大家介绍一下吧。

1、检查空气预热器各部件，查明原因及时消除。

2、电机两相运行时应立即切换备用电机。

3、若主电动机跳闸，应检查辅助电动机是否自动启动，若自投不成功可手动强送一次，若不能启动；或电流过大，电机过热，则应立即停止空气预热器运行，应人工盘动空气预热器，关闭空气预热器烟气进出口挡板，降低机组负荷至允许值，并注意另一侧排烟温度不应过高，否则继续减负荷并联系检修处理。

鼎泰锅炉--搪瓷管空气预热器

空气预热器有三个大类，分别是板式空气预热器、回转式空气预热器和管式空气预热器，在工业上的应用是比较广泛的，下面就由鼎泰锅炉为大家讲一讲吧。

管式空气预热器

管式空气预热器的主要传热部件是薄壁钢管。管式空气预热器多呈立方形，生产空气预热器厂家，钢管彼此之间垂直交错排列，宁夏生产空气预热器，两端焊接在上下管板上。管式空气预热器在管箱内装有中间管板，烟气顺着钢管上下通过预热器，空气则横向通过预热器，完成热量传导。

板式空气预热器

板式空气预热器的结构松散而不紧凑，制造需要耗费大量的钢材，因此制造成本较高。板式空气预热器的盒子由焊接方式拼接，焊接工作量大且缝隙较多，容易出现泄漏。板式空气预热器目前已经很少被使用。

生产空气预热器厂家-宁夏生产空气预热器-鼎泰锅炉由高密鼎泰锅炉配件有限公司提供。高密鼎泰锅炉配件有限公司位于山东省潍坊市高密市朝阳街道嘉源街2217号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鼎泰锅炉在工业锅炉及配件中享有良好的声誉。鼎泰锅炉取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鼎泰锅炉全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事搪瓷管空气预热器，空气预热器，搪瓷管空气换热器的厂家，欢迎来电咨询。