

6AV2124-0XC02-0AX0西门子触摸屏TP2200 面板 21.5 寸现货销售

产品名称	6AV2124-0XC02-0AX0西门子触摸屏TP2200 面板 21.5 寸现货销售
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济 小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

西门子PLC有多种系列，在自动化控制系统中有广泛的应用。实际的项目配置中，有的项目由于需要控制的设备较多，因此点数较多，一般的西门子PLC CPU后面可扩展的模块数量有限。这时就需要对系统进行扩展，以便系统中可以有更多的模块来满足控制系统的要求。在进行系统扩展时，需要使用到接口模块IM153-1，本文下面针对西门子PLC的扩展接口模块做一个介绍，为用户提供一些参考。

． 西门子交换机呼叫转接

说明：将正在进行的通话转移给其他同事接听。

普通话机操作： R+分机号

数字话机操作： 显示 Enquiry? 按 确认+分机号

4． 西门子交换机呼叫代接

说明：接听正在分机上振铃的电话。

普通话机操作： 组内代接 *57 组外代接 *59+分机号

数字话机操作：组内代接 *57 或显示Pickup—group? 按 确认 组外代接 *59+分机号

5. 西门子交换机免打扰

说明：拒绝接听任何来电。内线打入时听到忙音，外线打入时会转移到分机（许系统设置）。设置后话机的拨号音为特殊拨号音。（话务台除外）

普通话机操作：设置 *97 取消 #97

数字话机操作：设置 *97 显示Do Not Disturb或在数字话机闲置时按 ? 选择 DND on? 按 确认。

取消 #97 或在数字话机闲置时按 ? 选择 DND off? 按 确认。

6. 西门子交换机储存分机缩位号码

说明：储存十个自己最长用的号码用系统速拨来拨号。*0到*9。在输入的外线号码之前必须加上出局码。

普通话机操作：*92+*0~*9+外线号码

数字话机操作：*92+*0~*9显示Change entry? 按 确认 输入外线号码 显示

Save entry? 按 确认保存，按?选择 End? 按 确认退出。

7. 西门子交换机回叫

说明：呼叫一个正忙或无应答的用户时，可以设置一个回叫。当对方不再占线或不应答用户完成另外一个呼叫后，系统会自动主叫方和被叫方，双方摘机通话建立。

前提是正在呼叫一个正忙或无应答的用户。

普通话机操作：设置R+*58 取消 #58

数字话机操作：设置 *58+ 或显示Set Callback? 按 确认,显示Callback Set 按 确认退出。取消 #58+ 或在数字话机闲置时按?选择 View callback? 按 确认，

显示Delete? 按 确认,显示List is empes 按 确认推出。

8. 西门子交换机定时提醒

说明：在话机上输入一个四位的时间，将在今后的24小时之内或每天系统在话机上以振铃的方式通知你。

说明：取消话机开启的功能或服务。

普通话机操作：#0

数字话机操作：#0+

9. 西门子交换机交替通话

说明：与两个呼叫方交替进行通话。当与一方通话时另一方保留，则反之。

普通话机操作：R+*2

数字话机操作：*2或按?选择Toggle/connect?按 确认。

10. 西门子交换机修改分机锁密码