

BT35壁式轴流风机 荣文通风设备好

产品名称	BT35壁式轴流风机 荣文通风设备好
公司名称	山东荣文通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	13573488827

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东荣文通风设备有限公司

根据轴流风机的特性做出以下分类:

按材质分类:钢制风机、玻璃钢风机、塑料风机、PP风机，PVC风机，BT35壁式轴流风机厂家，镁合金风机、铝风机、不锈钢风机等等。

按用途分类:防爆风机、防腐风机、防爆防腐风机、轴流风机等类型。

按使用要求分类:管道式、壁式、岗位式、固定式、防雨防尘式、移动式、电机外置式等。

按安装方式可分为:皮带传动式、电机直联式。

轴流风机风量过大怎么办

轴流风机把气体作为不可压缩流体处理，但在安装后运作时，风量有时会出现过大的情况，这时候轴流风机厂家一般提示大家该怎么做呢？

- 1、改变风机的转速调节流量。
- 2、调换压力较高的或较低的风机调节流量。
- 3、改变管网阻力系数调节流量。
- 4、利用调节门的开闭程度调节流量。

通过轴流风机厂家讲解的知识，控制轴流风机风量，减少了损失冲击，增强了工作效率。

如何正确安装轴流风机

1风机卧地式安装将减振器通过联接螺栓固定于风机机座，BT35壁式轴流风机厂家，用中心高调整垫板调节各减振器水平高度，用固定螺栓将风机固于已焊接在基础上的联接钢板上，如风机由于抗震等原因无需减振器，则将风机机座上的螺孔与基础上的预埋螺栓直接联接即可。

2、侧墙卧式安装风机安装的基本要求与卧地式安装相同，只是安装托架做成斜臂支撑式，BT35壁式轴流风机价格，托架要有足够的强度和刚度，BT35壁式轴流风机，10#以上风机不宜采用此种安装方式。

3、悬挂式安装先将减振器与风机用螺栓联接成一体，减振器对称安装，布置于风机两侧，直接将风机提升插入安装于悬挂支架，悬挂支架的高度，视实际空间距离由用户自定，16#以上风机一般不采用此种安装型式。

4、立式安装风机立式安装方法与卧地式安装一致，对风机基础的强度与刚度要求更严格。

5、风机与两端管道的联接必须采用挠性接头，以隔离振动和保护风机。

希望以上有关轴流风机的安装步骤能给大家带来一些帮助，感谢大家的阅读，若有需求，欢迎与我们联系。

BT35壁式轴流风机-荣文通风设备好由山东荣文通风设备有限公司提供。BT35壁式轴流风机-荣文通风设备好是山东荣文通风设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谢经理。