

通化二手水稳拌合站 宇洋工程机械

产品名称	通化二手水稳拌合站 宇洋工程机械
公司名称	潍坊市宇洋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

产品详情

如何维护稳定土拌和站的稳定性能？

对于稳定土拌和站的保养方式我们首先要做的就是检查搅拌罐内残留砼的凝结情况和喷水管上水泥的粘着情况。如有凝结，进行人工铲除。检查搅拌叶片与衬板间隙，进行调整紧固搅拌臂与轴联接螺栓。另外还要检查气源三联体之油雾器内是否有油，雾化是否正常。气路系统是否有漏气现象，各气缸动作是否正常。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市宇洋工程机械有限公司

在运用稳定土拌和站前，应与本设备出产率相适应的上料机械相配合，装载机或数台带式输送机及用于运送散装粉料的水泥罐车和运送车辆，并充分地预备好各种物料，以保证设备能连续、地作业。

导致稳定土拌和站出产混凝土功率下降的原因是传输体系的传送带。传送带在终年累月传送质料、混凝土的进程中，带段上简单积累泥污、小石块，这些都会下降传送速度然后影响整个混凝土的出产进程，解决办法便是整理所有的残渣，确保传送带表面润滑。

水稳拌合站主电源按钮连接主电源，电源指示灯亮。铃响了，提醒人们远离设备。在启动前，人们被要求离开两米外的设施。严禁站在平斜带式输送机上，防止滚轮在运行过程中掉落。

当水稳拌合站骨料不足时，皮带速度过快，二手水稳拌合站出租，材料容易脱落，二手水稳拌合站，此时大料斗门可以打开。当材料过载时，通化二手水稳拌合站，皮带的速度太慢。如皮带因空料运转过快，请按F1键，按F1一次。即连续按F1 2次。振动器应该尽量少用。振动器不应长时间压制。关闭排料门时，禁止按振子和空料长度。稳定土拌合站在开机时一定要注意。

通化二手水稳拌合站-宇洋工程机械(推荐商家)由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊市宇洋工程机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土搅拌及其输送机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!