

# 台湾金油压Kingst高压叶片泵DVQ25-52FRAA SVQ435-216-108-FRAA-02

产品名称	台湾金油压Kingst高压叶片泵DVQ25-52FRAA SVQ435-216-108-FRAA-02
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

VQ425-200-32-FRAA SVQ45-216FRAA进一步优选的，本系统中，控制装置10还与在闭合时允许对所述底盘车进行电动操作、在断开时不允许对所述底盘车进行电动操作的电动/手动开关36连接。若工作人员对底盘车进行电动操作，则将电动/手动开关36闭合，此时控制装置允许对底盘车电动操作，若工作人员要对底盘车手动操作，则将电动/手动开关36断开，此时不允许对底盘车进行电动操作。

台湾金油压Kingst双联高压叶片泵部分型号如下：

VQ215-47-17-F-RAAA-01 VQ215-22-11-F-RAAA-01

VQ215-22-8-FRAAA-02 VQ215-22-11-F-FRRR-X

VQ215-26-31-F-FRRR-X VQ215-65-19-F-FRRR-X

VQ215-18-23-FRAA VQ225-60-52-FRAA-02

VQ315-88-42-FRAA-02 VQ325-60-26-FRAA

VQ425-156-47-FRAA VQ435-156-108-FRAA-02

SVQ315-76-31-FRAA SVQ215-65-23-FRAA

SVQ425-200-52-FRAA-02 SVQ435-216-108-FRAA-02

VQ15-8FRAA VQ15-17FRAA VQ15-19FRAA VQ15-31FRAA

VQ25-18FRAA VQ25-26FRAA VQ25-22FRAA VQ25-32FRAA VQ25-38FRAA

VQ25-43FRAA VQ25-47FRAA VQ25-52FRAA VQ25-60FRAA VQ25-65FRAA

VQ35-60FRAA VQ35-66FRAA VQ35-76FRAA VQ35-82FRAA VQ35-88FRAA

VQ35-94FRAA VQ35-108FRAA VQ35-116FRAA VQ35-125FRAA

VQ45-136FRAA VQ45-156FRAA VQ45-189FRAA VQ45-200FRAA VQ45-237FRAA

DVQ25-18FRAA DVQ25-26FRAA DVQ25-47FRAA DVQ25-52FRAA

DVQ45-216FRAA DVQ45-189FRAA DVQ45-200FRAA DVQ45-156FRAA

SVQ25-22FRAA SVQ25-43FRAA SVQ25-18FRAA SVQ25-26FRAA

SVQ25-32FRAA SVQ25-38FRAA SVQ25-47FRAA SVQ25-52FRAA

SVQ25-60FRAA SVQ25-65FRAA SVQ25-75FRAA

SVQ35-66FRAA SVQ35-82FRAA SVQ35-94FRAA SVQ35-108FAA

SVQ35-60FRAA SVQ35-76FRAA SVQ35-88FRAA SVQ35-125FAA

SVQ45-136FRAA SVQ45-200FRAA SVQ45-237FRAA SVQ45-216FRAA

SVQ45-156FRAA SVQ45-189FRAA

VQ215-18-6-FRAA VQ215-22-8-FRAA VQ215-26-11-FRAA VQ215-32-14-FRAA

VQ215-38-17-FRAA VQ215-43-19-FRAA VQ215-47-23-FRAA VQ215-52-26-FRAA

VQ315-60-6-FRAA VQ315-66-8-FRAA VQ315-76-11-FRAA VQ315-82-14-FRAA

VQ315-88-17-FRAA VQ315-94-19-FRAA VQ315-108-23-FRAA VQ315-116-26-FRAA

VQ325-60-18-FRAA VQ325-66-22-FRAA VQ325-76-26-FRAA VQ325-82-32-FRAA

VQ325-88-38-FRAA VQ325-94-43-FRAA VQ325-108-47-FRAA VQ325-116-52-FRAA

VQ425-136-18-FRAA VQ425-156-22-FRAA VQ425-189-26-FRAA

VQ425-200-32-FRAA VQ425-216-38-FRAA VQ425-237-43-FRAA

### 美国仙童FAIRCHILD电气转换器

TA6000-001

TA6000-002

TA6000-003

TA6000-004

TA6000-005

TA6000-006

TA6000-006U

TA6000-011

TA6000-012

TA6000-016

TA6000-016U

TA6000-021

TA6000-301

TA6000-303

TA6000-304

TA6000-305

TA6000-306

TA6000-314

TA6000-401

TA6000-401U

TA6000-402

TA6000-402U

TA6000-403

TA6000-404

TA6000-404U

仙童FAIRCHILD气动容积增压器常用型号如下:

Z19581-4513A Z19581-4514A Z19581-4514AE Z19581-4516A Z19581-4516AE Z19581-4523A

Z19581-4526A Z19581-4526AE Z19581-4534A Z19581-4546A Z19582-4513A Z19582-4514A

Z19582-4516A Z19584-4513A Z19584-4514A Z19584-4516A Z19585-4513AU Z19585-4514AU

Z19585-4516A Z19585-4516AU Z19586-4513AU Z19586-4514AU Z19586-4516A Z19586-4516A

控制装置10用于根据下发的指示操作底盘车的命令向驱动装置20发出指示控制底盘车执行相应动作的信号。在具体实施时,可选的,请参考图1所示,可在控制装置10上设置推进按钮37以及退出按钮38,推进按钮37被触发时向控制装置10下发指示操作底盘车从试验位置推进到工作位置的命令,退出按钮38被触发时向所述控制装置10下发指示操作底盘车从工作位置退出到试验位置的命令。或者,可在控制装置10上设置推进开关或者退出开关,推进开关被闭合时向所述控制装置下发指示操作底盘车从试验位置推进到工作位置的命令,退出开关被闭合时向所述控制装置下发指示操作底盘车从工作位置退出到试验位置的命令。工作人员可通过操作推进按钮、退出按钮或者推进开关、退出开关,向控制装置10下发指示操作底盘车推进或者退出的命令。