

自动喷淋清洗机安装 柏恒自动化设备 张家口自动喷淋清洗机

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 自动喷淋清洗机安装 柏恒自动化设备 张家口自动喷淋清洗机 |
| 公司名称 | 天津市柏恒自动化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 静海区良王庄乡王家院村 |
| 联系电话 | 18522649980 18073262137 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市柏恒自动化设备有限公司

高压清洗机水路中，调节调压阀调压旋钮可调节回水大小

高压清洗机水路

水路中，调节调压阀调压旋钮可调节回水大小，高压清洗机可以从柄直接无级调节，从而调节出水压力。加热管由加热器周围螺旋钢管组成，燃烧器点火燃烧时，火焰将管内水加热。

高压清洗机油路

油路中，油泵为电机驱动的行星齿轮高压油泵。加热燃烧时，电磁阀打开，高压柴油经喷嘴雾化后喷入加热器的燃烧室，由高压电极间的电火花点燃，燃烧加热。

高压清洗机风路风机与油泵一般为同一电机驱动

高压清洗机风路

风机与油泵一般为同一电机驱动。调节风门大小，可调节燃烧状况。

高压清洗机电路

电源开关具有过载保护功能，自动喷淋清洗机定制，当高压清洗机出现故障，导致电路中电流增加时，自动喷淋清洗机，电源开关会自动断开，以确保安全。压力开关装于高压水泵，只有高压水泵运转并将冷水加压至一定温度后，压力开关触点才处于闭合状态。调节温控开关旋钮可调节出水温度，当水温达到设定温度，温控开关触点断开，停止加热

使用时的注意事项：

1、喷淋清洗机打开时，指示灯不亮，水泵没有启动。

原因：

A.电源开关损坏，自动喷淋清洗机安装，没有电源输入。

B.保险丝ACFU熔断。

C.喷淋清洗机水位不足，自动保护导致水泵启动不了。

2、初洗槽，张家口自动喷淋清洗机，打开加热半个小时左右，温度还没有上来。

原因：

A.发热管线脱落。

B.保险丝熔断。

C.发热管烧坏，需要更换后。

3、经常清理过滤系统，避免喷嘴阻塞。

自动喷淋清洗机安装-柏恒自动化设备-张家口自动喷淋清洗机由天津市柏恒自动化设备有限公司提供。天津市柏恒自动化设备有限公司是从事“超声波清洗机,工业清洗机,工业冷水机,工业一级纯水”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。