

日本长野NKS压力传感器EJ95-136-C4Y10

产品名称	日本长野NKS压力传感器EJ95-136-C4Y10
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:NKS长野计器 型号:EJ95-136-C4Y10 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

EJ95

用于半导体行业的本质安全压力传感器

除了获得国际防爆标准“IECEX”外，我们还获得了欧洲标准“ATEX”，日本国家标准，台湾标准“TS”，中国标准“NEPSI”和韩国标准“KCs”。我们可以通过获取各种海外标准来应对全球。

认证标准：ico_ce ico_ukca ico_rohs ico_iecex ico_atex ico_ts ico_nepsi ico_kcs

长处

IECEX、ATEX、日本国内、TS、NEPSI、KCs防爆标准获取 配备外部调零功能
提高精度（±0.25%F.S.）和温度特性规格 耐环境性：相当于IP65

全不锈钢外壳

相关型号：

EJ95-136-C4Y10 压力传感器

EJ95-236-C4Y10 压力传感器

EJ95-1J6-C4Y10 压力传感器

EJ95-2J6-C4Y10 压力传感器
EJ95-1K6-C4Y10 压力传感器
EJ95-2K6-C4Y10 压力传感器
EJ95-1L6-C4Y10 压力传感器
EJ95-2L6-C4Y10 压力传感器
EJ95-1M6-C4Y10 压力传感器
EJ95-2M6-C4Y10 压力传感器
EJ95-1N6-C4Y10 压力传感器
EJ95-2N6-C4Y10 压力传感器
EJ95-1P6-C4Y10 压力传感器
EJ95-2P6-C4Y10 压力传感器
EJ95-1Q6-C4Y10 压力传感器
EJ95-2Q6-C4Y10 压力传感器
EJ95-1R6-C4Y10 压力传感器
EJ95-2R6-C4Y10 压力传感器
EJ95-1W6-C4Y10 压力传感器
EJ95-2W6-C4Y10 压力传感器
EJ95-1X6-C4Y10 压力传感器
EJ95-2X6-C4Y10 压力传感器
EJ95-1Y6-C4Y10 压力传感器
EJ95-2Y6-C4Y10 压力传感器
EJ95-1Z6-C4Y10 压力传感器
EJ95-2Z6-C4Y10 压力传感器
EJ95-136-D4Y10 压力传感器
EJ95-236-D4Y10 压力传感器
EJ95-1J6-D4Y10 压力传感器

EJ95-2J6-D4Y10 压力传感器
EJ95-1K6-D4Y10 压力传感器
EJ95-2K6-D4Y10 压力传感器
EJ95-1L6-D4Y10 压力传感器
EJ95-2L6-D4Y10 压力传感器
EJ95-1M6-D4Y10 压力传感器
EJ95-2M6-D4Y10 压力传感器
EJ95-1N6-D4Y10 压力传感器
EJ95-2N6-D4Y10 压力传感器
EJ95-1P6-D4Y10 压力传感器
EJ95-2P6-D4Y10 压力传感器
EJ95-1Q6-D4Y10 压力传感器
EJ95-2Q6-D4Y10 压力传感器
EJ95-1R6-D4Y10 压力传感器
EJ95-2R6-D4Y10 压力传感器
EJ95-1W6-D4Y10 压力传感器
EJ95-2W6-D4Y10 压力传感器
EJ95-1X6-D4Y10 压力传感器
EJ95-2X6-D4Y10 压力传感器
EJ95-1Y6-D4Y10 压力传感器
EJ95-2Y6-D4Y10 压力传感器
EJ95-1Z6-D4Y10 压力传感器
EJ95-2Z6-D4Y10 压力传感器
EJ95-136-E4Y10 压力传感器
EJ95-236-E4Y10 压力传感器
EJ95-1J6-E4Y10 压力传感器

EJ95-2J6-E4Y10 压力传感器
EJ95-1K6-E4Y10 压力传感器
EJ95-2K6-E4Y10 压力传感器
EJ95-1L6-E4Y10 压力传感器
EJ95-2L6-E4Y10 压力传感器
EJ95-1M6-E4Y10 压力传感器
EJ95-2M6-E4Y10 压力传感器
EJ95-1N6-E4Y10 压力传感器
EJ95-2N6-E4Y10 压力传感器
EJ95-1P6-E4Y10 压力传感器
EJ95-2P6-E4Y10 压力传感器
EJ95-1Q6-E4Y10 压力传感器
EJ95-2Q6-E4Y10 压力传感器
EJ95-1R6-E4Y10 压力传感器
EJ95-2R6-E4Y10 压力传感器
EJ95-1W6-E4Y10 压力传感器
EJ95-2W6-E4Y10 压力传感器
EJ95-1X6-E4Y10 压力传感器
EJ95-2X6-E4Y10 压力传感器
EJ95-1Y6-E4Y10 压力传感器
EJ95-2Y6-E4Y10 压力传感器
EJ95-1Z6-E4Y10 压力传感器
EJ95-2Z6-E4Y10 压力传感器
EJ95-136-F4Y10 压力传感器
EJ95-236-F4Y10 压力传感器
EJ95-1J6-F4Y10 压力传感器

EJ95-2J6-F4Y10 压力传感器

EJ95-1K6-F4Y10 压力传感器

EJ95-2K6-F4Y10 压力传感器

EJ95-1L6-F4Y10 压力传感器

EJ95-2L6-F4Y10 压力传感器

EJ95-1M6-F4Y10 压力传感器

EJ95-2M6-F4Y10 压力传感器

EJ95-1N6-F4Y10 压力传感器

EJ95-2N6-F4Y10 压力传感器

EJ95-1P6-F4Y10 压力传感器

EJ95-2P6-F4Y10 压力传感器

EJ95-1Q6-F4Y10 压力传感器

EJ95-2Q6-F4Y10 压力传感器

EJ95-1R6-F4Y10 压力传感器

EJ95-2R6-F4Y10 压力传感器

EJ95-1W6-F4Y10 压力传感器

EJ95-2W6-F4Y10 压力传感器

EJ95-1X6-F4Y10 压力传感器

EJ95-2X6-F4Y10 压力传感器

EJ95-1Y6-F4Y10 压力传感器

EJ95-2Y6-F4Y10 压力传感器

EJ95-1Z6-F4Y10 压力传感器

EJ95-2Z6-F4Y10 压力传感器

EJ95-136-14Y10 压力传感器

EJ95-236-14Y10 压力传感器

EJ95-1J6-14Y10 压力传感器

EJ95-2J6-14Y10 压力传感器

EJ95-1K6-14Y10 压力传感器

EJ95-2K6-14Y10 压力传感器

EJ95-1L6-14Y10 压力传感器

EJ95-2L6-14Y10 压力传感器

EJ95-1M6-14Y10 压力传感器

EJ95-2M6-14Y10 压力传感器

EJ95-1N6-14Y10 压力传感器

EJ95-2N6-14Y10 压力传感器

EJ95-1P6-14Y10 压力传感器

EJ95-2P6-14Y10 压力传感器

EJ95-1Q6-14Y10 压力传感器

EJ95-2Q6-14Y10 压力传感器

EJ95-1R6-14Y10 压力传感器

EJ95-2R6-14Y10 压力传感器

EJ95-1W6-14Y10 压力传感器

EJ95-2W6-14Y10 压力传感器

EJ95-1X6-14Y10 压力传感器

EJ95-2X6-14Y10 压力传感器

EJ95-1Y6-14Y10 压力传感器

EJ95-2Y6-14Y10 压力传感器

EJ95-1Z6-14Y10 压力传感器

EJ95-2Z6-14Y10 压力传感器

EJ95-136-24Y10 压力传感器

EJ95-236-24Y10 压力传感器

EJ95-1J6-24Y10 压力传感器

EJ95-2J6-24Y10 压力传感器

EJ95-1K6-24Y10 压力传感器

EJ95-2K6-24Y10 压力传感器

EJ95-1L6-24Y10 压力传感器

EJ95-2L6-24Y10 压力传感器

EJ95-1M6-24Y10 压力传感器

EJ95-2M6-24Y10 压力传感器

EJ95-1N6-24Y10 压力传感器

EJ95-2N6-24Y10 压力传感器

EJ95-1P6-24Y10 压力传感器

EJ95-2P6-24Y10 压力传感器

EJ95-1Q6-24Y10 压力传感器

EJ95-2Q6-24Y10 压力传感器

EJ95-1R6-24Y10 压力传感器

EJ95-2R6-24Y10 压力传感器

EJ95-1W6-24Y10 压力传感器

EJ95-2W6-24Y10 压力传感器

EJ95-1X6-24Y10 压力传感器

EJ95-2X6-24Y10 压力传感器

EJ95-1Y6-24Y10 压力传感器

EJ95-2Y6-24Y10 压力传感器

EJ95-1Z6-24Y10 压力传感器

EJ95-2Z6-24Y10 压力传感器