

威海鸡舍热风炉 宏泽温控 鸡舍热风炉厂家

产品名称	威海鸡舍热风炉 宏泽温控 鸡舍热风炉厂家
公司名称	青州市宏泽温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市王坟镇王坟村村西路南
联系电话	13964717222

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市宏泽温控设备有限公司

应用维护保养1、应用时定期维护炉内的耐火材料是不是有脱落、毁坏等状况，若有脱落，需立即修补。修补时要625高铝水泥加直径0.3-0.5cm的防火石料依照1：1的占比混合后修补。2、热风机长期性搁置无需时要搞好防潮防水对策。将热风机的进通风口和烟筒口封严，关紧炉口和清渣口。炉内放入生石灰粉、粉煤灰等干燥剂。按时拆换干燥剂。3、热风机长期性搁置之后再应用时，要对热风机开展查验。查询家用电器一部分是不是工作中一切正常，威海鸡舍热风炉，炉内耐火材料和炉条是不是有脱落、毁坏等状况，将炉内脏物清除整洁，明确热风机各一部分一切正常侧后方可应用。

六、操作方法：1、点货提温前：1)先查验开关电源是不是一切正常。开启开关电源，手动式起动送风机、引风机(鼓风机)电源开关，看运行是不是一切正常。2)查验仪表盘设定是不是有效。开启开关电源，查验仪表盘上低限设定。一般炉温限制为70℃，低限为55℃。高温维护限制为85℃。(注：本控制柜炉温和高温维护仪防盗锁防盗锁1、室内温度显示仪表2、炉温显示仪表3、指示灯4、引风机(鼓风机)显示灯5、送风机显示灯6、总电源总开关7、引风机(鼓风机)电源开关8、送风机电源开关12、34、5、678、91、室内温度显示仪表2、高温维护仪表盘3、炉温显示仪表4、高温警报显示灯5、引风机(鼓风机)显示灯6、送风机显示灯7、总电源总开关8、引风机(鼓风机)电源开关9、送风机电源开关123、4、567、8表原厂时已调节到适合温度标值，鸡舍热风炉厂家，客户如果没有必须切勿自主调节。)设定进行后将上低限设定电源开关调到正中间部位。3)查验清渣口和烟筒。开启上清渣口，用铁丝将炉内内壁厚上的炉渣和清除整洁，鸡舍热风炉安装，以提升热效。清除结束后面再上好清渣口，安装好烟筒。

常见问题1、热风机运作时务必有专职人员照看，假如出现停电、机械故障等状况时必须妥善处理，以避免机器设备遭受毁坏。2、加煤时一次不可以过多，要勤添少加。立即清除炉内下边煤灰，避免闷炉。3、停炉歇火时要先让炉内燃料燃烬或将燃料取出，生产鸡舍热风炉，直至炉温小于炉温高定好限制值时，送风机才能够停。这时不可断开开关电源或强制性关机。4、停电或送风机产生常见故障时，务必做马上停炉解决，不然会导致机器设备损坏

威海鸡舍热风炉-宏泽温控-

鸡舍热风炉厂家由青州市宏泽温控设备有限公司提供。青州市宏泽温控设备有限公司是山东 潍坊 ,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏泽温控领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏泽温控更加美好的未来。同时本公司还是从事车间排风机，车间排风扇，厂房排风机的厂家，欢迎来电咨询。