

葫芦岛二手稳定土拌合站 宇洋工程有限公司

产品名称	葫芦岛二手稳定土拌合站 宇洋工程有限公司
公司名称	潍坊市宇洋工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

产品详情

稳定土拌和站的安装方式：

主要分为两种，二手稳定土拌合站报价，一种是采用直线型安装，这种稳定土拌和站的安装方式，二手稳定土拌合站厂家，适用场地开阔，视线好储存原料多。

另一种稳定土拌和站安装方式是直角型，这种安装方式适用于料场占地比较小的地方。充分利用场地。

稳定土拌合站由电机、减速装置、拌合轴和叶片等组成。拌合叶片的形式多种多样，但无论何种桨叶形式，稳定土拌合站在操作时，其轴功率消耗都产生两部分作用，一部分是叶片产生的排料量，另一部分是叶片产生的压头。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市宇洋工程有限公司

稳定土拌和站作业中注意事项：

- ??1、启动拌和站搅拌系统后，应先空运转，仔细检查机械运转状况。搅拌轴运转方向正确，待确认搅拌系统正确后，方可进行生产;
- ??2、严密监视皮带机、供料系统，葫芦岛二手稳定土拌合站，防止超量或有大石料和其他异物进入料仓;
- ??3、密切监视各仪表数据是否正常，发生异响，异味时应立即停机检查处理。作业过程中严禁打开各部位安全罩和搅拌机盖进行检查处理。作业过程中严禁打开各部位安全罩和搅拌机盖进行检查润滑工作;
- ??4、搅拌机发生故障停机时，必须查明原因，排除故障后方可再次生产。临时停机应采取措施，及时清理机内混合料，防止在机内凝固;
- ??5、稳定土拌和站夜间作业时应有足够的照明;
- ??6、与操作无关人员不得进入控制室，室内应清洁整洁;
- ??7、对设备进行检修和润滑时，必须切断电源，二手稳定土拌合站出售，明显部位应挂有“禁止合闸”标志并设人监护，高空作业应佩带安全带。

稳定土拌和站(稳定土拌合站)整机型式属组合可拆式，搅拌型式为双卧轴强制连续式。稳定土拌和站可拌和砂砾稳定土，灰土稳定土适应于高速公路、1级公路、11级公路、城市道路、机场、运动场等基层材料施工，可使用生石灰、熟石灰(含水量10-15%)、土、砂石、粉煤灰、水泥等原料，生产灰土稳定基料，水泥稳定砂砾、可压混凝土等基层物料。

葫芦岛二手稳定土拌合站-宇洋机械有限公司由潍坊市宇洋机械有限公司提供。葫芦岛二手稳定土拌合站-宇洋机械有限公司是潍坊市宇洋机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩经理。