

煤仓耐磨衬板施工 超鸿耐磨材料 海南煤仓衬板

产品名称	煤仓耐磨衬板施工 超鸿耐磨材料 海南煤仓衬板
公司名称	山东超鸿耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	15205349800

产品详情

在环境有变化时煤仓衬板的安装要留意哪些呢？下面我们就这个问题来探讨一下吧：

首先，安装煤仓衬板时在操作或环境温度出现较大变化的情况下，衬板的固定形式必须考虑它自由膨胀或收缩。任何一种固定方法，设计时都应考虑到有利于散装物料的流动，并且螺钉头母总是埋入衬板内。对于较厚的衬板，接边应切成45度。这样，容许长度有变化，并在贮仓内形成平滑的塑料平面，有利于物料的流动。

除此之外还应注意以下三点：

- 一、安装过程中，煤仓衬板的螺栓沉头平面要求必须低于板面；
- 二、煤仓衬板产品安装时每平方米使用螺栓不应少于10条；
- 三、各个煤仓衬板板材之间缝隙不应大于0.5cm(安装时要根据板材使用环境温度给予适当调整)；

以上分析是针对煤仓衬板在环境变化下应注意的问题，煤仓耐磨衬板施工，希望大家多了解一下。

进行煤仓衬板安装时，海南煤仓衬板，在操作或环境温度出现较大变化的情况下，衬板的固定形式必须考虑它自由膨胀或收缩。任何一种固定方法，设计时都应考虑到有利于散装物料的流动，并且螺钉头母总是埋入衬板内。对于较厚的衬板，接边应切成45度。这样，容许长度有变化，并在贮仓内形成平滑的塑料平面，有利于物料的流动。

安装煤仓衬板时特别注意：

- 1、安装过程中，衬板的螺栓沉头平面要求必须低于板面；
- 2、煤仓衬板产品安装时每平方米使用螺栓不应少于10条；
- 3、各个衬板板材之间缝隙不应大于0.5cm(安装时要根据板材使用环境温度给予适当调整)；

折叠编辑本段使用时的注意事项

- 1、初次使用，高分子煤仓衬板，待料仓物料储存至整个仓容量的三分之二后，再行卸料。
- 2、运行中，要始终保持物料的进仓落料点的仓内物料堆上，煤仓衬板更换，并始终保持仓内物料储存量在整个仓容量的二分之一以上。
- 3、严禁物料直接冲击衬板。
- 4、各种物料的硬度颗粒不同，不得随意更换物料和流量，若需改变，不得大于原设计能力的12%，随意改变物料或流量将会影响衬板的使用寿命。
- 5、使用环境温度，一般不宜大于100。
- 6、不得使用外力破坏其结构和随意松动紧固件。
- 7、物料在仓内静止状态时间不宜超过36小时（较粘性物料请不要在仓内停留，以防结块），含水量小于4%的物料可适当延长静止时间。
- 8、在温度较低的时候，请注意物料在仓内的静止时间，避免产生冻块。

阻燃型煤仓衬板在一些需要注意防火的场合的应用时很广泛的，同时也是很关键的。对此我们了解到我们用户应用阻燃型煤仓衬板的原因主要是因为它的点燃难度高、脱离火源后可在3 - 10秒内自动熄灭，还有就是该煤仓衬板还具有不滴落、烟量小、挥发气体对人体无害等优势。综上所述，我们可以很好地了解到阻燃型煤仓衬板可以有效防止因煤炭自燃以及其它因素造成的现象。

煤仓耐磨衬板施工-超鸿耐磨材料(在线咨询)-海南煤仓衬板由山东超鸿耐磨材料有限公司提供。山东超鸿耐磨材料有限公司在塑料板(片、节)、棒这一领域倾注了诸多的热忱和热情，超鸿耐磨材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐成成。