

# 美国罗斯蒙特ROSEMOUNT差压变送器3051CD2A22A1AB4M5HR5

产品名称	美国罗斯蒙特ROSEMOUNT差压变送器3051CD2A22A1AB4M5HR5
公司名称	安徽欧茂科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区城南镇磨子潭路与创新路交叉口双创大厦A座8层805室（注册地址）
联系电话	15349876393

## 产品详情

选型参考：

罗斯蒙特变送器3051DP3A62A1AB4M5HR5

3051D: 共平面压力变送器

P: 差压

3： -248 kPa 至 248 kPa ( -1000 至 1000 inH2O )

-97.9 kPa 至 248 kPa ( -393 至 1000 inH2O )

A: 4-20 mA，采用 HART 协议

6: 共平面 304 不锈钢 316 不锈钢

2: 316L 不锈钢

A: 玻璃填充 PTFE

1: 硅油 /Nani

A: 铝 & # 189;-14 NPT

B4: 共平面法兰支架，用于 2 in. 导管或面板安装，全部为不锈钢

M5: LCD 显示器

HR5: 组态为 HART 修订版 5

压力测量领域中久经考验的

性能，参考精度高达 0.05%，7 年稳定性。

量程比为 100:1。

通过这种共平面平台，可实现一体化压力、流量和液位解决方案。

根据 IEC 61508 标准进行了 SIL2 安全认证，由于具有全面的 HART 功能，简化了安全验证。

20 多年来，产品始终向后兼容，这样，用户在投资功能时不会增加工厂的复

罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS2M5B4I1Q4+1199DDC59AFFWG2DA00BE

罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS2M5B4I1Q4+1199DDF60AFFW71DA00BE

罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS2M5B4I1Q4+1199DDF60AFFW74DA00BE

罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AB4M5S1+1199WDC56AFFWG1DA00

罗斯蒙特变送器3051CG1A22A1BB4M5E5S1+1199WCA95KRFWDGDAA5

罗斯蒙特变送器3051DP2A22A1AS1M5B4HR5/1199WDC60GPFWG0LA00

罗斯蒙特变送器3051CG1A22A1AB4M5S1+1199WDA95KFFWGGDA00

罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4M5S2+1199WDB56KFFWGGDA00

罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1BS1M5HR5/1199RFAB7KEFW7GDB20

罗斯蒙特变送器3051L3AC0FD31AJS1M5HR5/1199MDC54AFFW71DB00

罗斯蒙特变送器3051GP2A2B21AS1HR5/1199WDA95KFFWGGDA00

罗斯蒙特变送器3051DG3A22A1AS1D4HR5+1199WDAB3AEFW41DA10

罗斯蒙特3051CG4A22A1AB4S1+1199WDC59KFFWGGDAA7

罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS2B4I1M5Q4+1199DDP67AFFW75DA000

罗斯蒙特变送器3051CG5A22A1AS1I1M5Q4Q8QTC1C4DOV5Q15HR5+1199WDAB3AFCWG4KB00Q15

罗斯蒙特变送器3051TA2F2B21BIAM5Q4Q8S1+1199PHA95ARFW22DAA

罗斯蒙特变送器3051TA2F2B21BIAM5Q4Q8S1+1199PHA95ARFW22DAA5J

罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21BS1E5M5Q4Q8Q15+1199WDA95AFFWG1DAA1GT

罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AB4I1M5S1HR5/1199WDN59GFFWG1DC00FB

罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21AB4I1M5S1HR5/1199WDN59GFFWG2DC00FB

罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS2B4I1M5HR5/1199DDC59GFFW71DA00

罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS2B4I1M5HR5/1199DDC59GFFW72DA00

罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS2B4I1M5QZHR5/1199DDN62GFFWG2DC00FB

罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS2B4I1M5QZHR5/1199DDN62GFFW71DC00FB

罗斯蒙特变送器3051TG3F2B21AB4E8M5S1+1199WDN56GFFWG1DC00FB

罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5I5S2/1199DDC60AFCWG7DA000

罗斯蒙特变送器2051TG2A2B21AS1D4Q4/1199WDA95NUCP40AAA0

罗斯蒙特变送器3051TG1A2B21AS1B4M5K5Q4T1HR5/1199WDF60GFFWG1DA00

罗斯蒙特双法兰变送器3051CD2A22A1AS2B4M5+1199DDC52DFFWGGDA000

罗斯蒙特变送器3051SMV5M12G3R2B12A1AB4I1M5/1199DDF56GFFWG2DB00

罗斯蒙特变送器3051S1CD1A2B11A1AD1M5+1199WDA95KFFWGGDC00E

罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS2M5K8Q4T1A0229+1199WDAB4ARFW41DAA9JGT+1199MDB05AFCW41DAA9JGT

罗斯蒙特变送器3051CD4A22A1AB4M5S2K8HR5+1199WDC64KFFWJGDA00+1199mdc64KFFW9GDA00

罗斯蒙特变送器3051CD4A22A1AB4M5S2K8HR5+1199DDC64KFFWJGDA00

罗斯蒙特变送器3051DP2A22A1AS2B4I1M5HR5+1199DDF56KFFWJGCA00

罗斯蒙特变送器2051CG5A22A1AS1B4E1M5D4C1Q4Q8+1199WCF59AFFWG4DAA3H

罗斯蒙特变送器2051CG5A22A1AS1B4E1M5D4C1Q4Q8+1199WCF59AFFWG4RHH3N1

罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4M5K5S2HR5+1199DDC56KFFWJGDBA1

罗斯蒙特变送器3051CG2A22A1AM5S1HR5+1199WDAB3KRFWDGDAAD5

罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4M5K5/1199WDC56DFFWFGDA000/1199MDC59DFFWFGDA000

罗斯蒙特变送器3051CD4A22A1AS1B4I1M5Q4C1DF+1199MDB64ARFW12DAA5

罗斯蒙特变送器3051GP2A2B21BK4M5S1HR5+1199WDE10DPFWGGDC00

罗斯蒙特变送器3051S2CG2A2B11A1BB4M5Q4+1199WNB59SSSWA0AL21

罗斯蒙特变送器3051DP2A22A1AS2B4M5E8HR5+1199DDN56KFFWGGDC00FB

罗斯蒙特变送器3051DG3A22A1AS1M5E8HR5+1199WDAB3KFFWGGDC00

罗斯蒙特变送器3051DG2A22A1AS1M5E8HR5+1199WDAB3KFFWGGDA00

罗斯蒙特变送器3051GP1A2B21AB4I5M5S1+1199WCC59GFFWG1CB00

罗斯蒙特变送器2088G2S22A1S1M5D4Q4HR5+1199WDA95SSCW50LAOOP