

淮南低压配电柜厂家 进盛和

产品名称	淮南低压配电柜厂家 进盛和
公司名称	安徽进盛和电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号
联系电话	15256564449

产品详情

配电柜送电运行的条件

- 1、安装作业应全部完毕，质量检查部门检查全部合格。试验项目全部合格，并有试验报告单。
- 2、试验用的的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉末灭火器等应备齐。
- 3、检查母线、设备上有无遗留下的杂物。
- 4、做好试运行的组织工作，明确试运行指挥人，低压配电柜厂家，操作人和监护人。
- 5、清扫设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件。
- 6、继电保护动作灵敏可靠，控制、连锁、信号等动作准确无误。

配电柜板前明线布线工艺要求

- 1、在每根剥去绝缘层的导线两端要套上编码套管。所有从一个接线端子(或接线桩)到另一个接线端子(或接线桩)的导线必须连接，中间无接头。
- 2、导线与接线端子或接线桩连接时，不得压绝缘层、不反圈及不露铜过长。
- 3、配电柜内同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离应保持一致。
- 4、一个电器元件的接线端子上的导线连接不得多于两根，每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。

配电柜导线连接注意事项

控制柜的柜门上都有按钮等元件，就使得柜门上备用线的放置就极其必要。因为在现场针对实际工况而修改和增加电路是有极大可能性的，而柜门上的线束通常是使用缠绕管保护，就使得在现场对柜门上元件增加导线的情况就显得特别的麻烦。所以备用线的颜色也是非常显眼的黄色，这样对柜内修改增加过的回路也会一目了然。

淮南低压配电柜厂家-进盛和|由安徽进盛和电力科技有限公司提供。淮南低压配电柜厂家-进盛和|是安徽进盛和电力科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：洪经理。同时本公司还是从事合肥配电箱，安徽配电箱，配电箱的厂家，欢迎来电咨询。

。