

康明斯发电机组供货商

产品名称	康明斯发电机组供货商
公司名称	湖北闽东瑞格电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市南城和谐路中段
联系电话	17386633888

产品详情

对于会降至 - 18 ° 以下环境温度下工作的发电机组?还需要润滑油加热器、燃油管道和燃油滤清器加热器?以防治燃油固化。机油加热器安装在发动机机油盘上。它加热机油盘内的机油?便于柴油机在低温下启动。建议使用-10 # ~ -35 # 轻柴油。

用进气空气预热器加热用进气预热器(电热预热或火焰预热)对进入气缸的混合气(或空气)进行加热?从而提高压缩终点温度?改善着火条件。电热预热方法是在进气管内安装电热塞或电热丝?直接加热进气?它不消耗空气中的氧气?也不污染进气?但是它消耗蓄电池的电能。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北闽东瑞格电机有限公司

柴油发电机组在发电之后电压和频率会出现不稳的情况，所以大家在使用前一定要检查，不妨先跟大家说一下解决办法。

一、当调整发电机励磁电流使发电机无功至zui低允许限度时，母线电压仍高于值长规定的电压曲线，值班员应立即汇报值长处理。

二、当220kV母线电压高于值长规定的电压曲线范围时，应不待值长命令，及时调整发电机励磁电流，使母线电压正常。

三、当220kV母线电压低于值长规定的电压曲线范围时，应不待值长命令，调整机组无功。如至额定出力，母线电压仍不能恢复正常，应立即汇报值长要求系统调整电压。

四、当厂用母线电压降低至"zui低运行电压"时，为防止电压崩溃，应立即减少不必要的厂用电负荷，使厂用母线电压恢复至"zui低运行电压"以上，并向值长汇报。

五、如果系统电压降低与频率降低同时发生时，康明斯发电机组供货商，应按频率降低事故的处理办法进行处理。

柴油发电机组不能启动的原因

检查蓄电池接线柱与连接电缆线是否接触不良。

蓄电池电解液在平时保养时如补充过多，易溢出蓄电池表面腐蚀接线柱增大了接触电阻使电缆线接不良。此种情况可用砂纸打磨接线柱与电缆接头的腐蚀层后重新紧固螺丝充分接触即可。

燃油系统中进有空气。

这是较常遇到的故障，通常是在更换燃油过滤器滤芯时处理不当引起空气进入。空气随燃油进入管道后，使管道内的燃油含量减少，压力降低，导致发动机无法起动。此时需进行排气处理。

康明斯发电机组供货商由湖北闽东瑞格电机有限公司提供。湖北闽东瑞格电机有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！