

进料圆顶阀 广东圆顶阀 实达电力|一体化服务

产品名称	进料圆顶阀 广东圆顶阀 实达电力 一体化服务
公司名称	天津市实达电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区豆张庄乡佰特道北侧6号（注册地址）
联系电话	18602228555 18602228555

产品详情

圆顶阀的巧妙特性：

圆顶阀的巧妙特性：

在现场使用时，减压罐应首先采用大气压，只有在上下压力之间没有压差的情况下，才能打开球阀。否则，角形气缸出口圆顶阀，当阀门运动时，广东圆顶阀，煤粉会在压差驱动下迅速冲刷密封环和球阀芯，从而加速阀门的磨损。密封腔的填充压力为1.6MPa，大于1.04 MPa的工作压力，否则密封环不能充分膨胀，无法达到密封效果，进料圆顶阀，导致密封环与环之间产生间隙和煤粉泄漏。

圆顶阀操作失效的原因

圆顶阀操作失效的原因

1、与阀瓣脱落

解决方法：开启时不要过高，脱落后应及时修理。

2、圆顶阀阀杆与阀瓣连接销脱落或因磨损折断

解决方法：开启时不允许超过上死点，脱落后应及时修理。

3、活动阀杆螺母与圆顶阀阀盖和阀杆连接处磨损和卡死

解决方法：定期清洗，活动部位涂耐磨润滑材料石墨、二硫化钼或在活动部位添加少量润滑脂。

圆顶阀拆卸步骤

1.入口圆顶阀

2.手动插板门全关，D/MD/AV泵继续运行直至排空。

3.关断并隔离系统。

4.切断并标识连接汽缸和限位开关的尼龙供气管道及到顶板/球顶的供水管道(仅用于高温圆顶阀)

5.去掉圆顶阀顶板和手动插板门之间的螺栓。

6.去掉圆顶阀下法兰和D/MD/AV泵壳体之间的螺栓。

7.利用壳体支腿的顶起螺栓降低壳体。

8.使用起吊设备将圆顶阀从侧面卸出

进料圆顶阀-广东圆顶阀-实达电力|一体化服务(查看)由天津市实达电力设备有限公司提供。天津市实达电力设备有限公司为客户提供“气力输送设备”等业务，公司拥有“实达电力”等品牌，专注于输送设备等行业。，在天津市武清区豆张庄新世纪经济开发区佰特道6号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：黄先生。