

铁矿石干选机

产品名称	铁矿石干选机
公司名称	灵寿县二明机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	灵寿县寨头乡女东庄村
联系电话	0311-82591882 13473884925

产品详情

公司简介 石家庄二明机械厂，建于2000年，是集科、工、贸为一体的大型股份制骨干企业，产销量及各项指标位居同行业之首。企业拥有现代化的管理体系，一流的金加工设备，完善的检测手段，高素质的科技人才队伍，优质的跟踪服务。企业连续多年被评“文明企业”、“质量达标企业”、“重合同守信用企业”。数万家用户遍布全国二十几个省、直辖市、自治区。工厂占地30余亩，拥有先进的机床加工设备技术员工10余名。我厂产品有：湿式河沙选铁机械，分煤机,鄂式破碎机，分煤机，锤式破碎机、分煤机、反击式破碎机等各种型号选矿机械；分煤机,河沙筛选机；分煤机,大型煤炭筛选设备等系列产品。磁系全部采用高性能稀土钕铁硼材料制造，磁场强度是常规中磁机的3-5倍，精确地将磁性(分煤机)、非磁性物料分离。不堵塞、耗电量低。“质量第一、用户至上”是我们的一贯宗旨，：“诚信为本，服务一流，客户满意就是我们的追求”是我们的永恒不变的经营理念。我们将以高质量的产品和优质服务欢迎八方客商，诚纳四海宾朋。分煤机 我厂还生产93zp系列铡草机。

我厂产品在原有的基础上更新换代，介绍如下： 1、各环节用料加大、加厚，维修率降到最低。 2、节能、下料快、吞吐量大、维修方便。 3、破碎机改进，换锤方便，高耐磨合金锤头。 我厂产品有：湿式河沙选铁机械，鄂式破碎机，锤式破碎机、分煤机、反击式破碎机等各种型号选矿机械；河沙筛选机；大型煤炭筛选设备等系列产品。简介 铁矿石干选机 安装注意事项 1、磁滚筒部分场强高，安装时要注意安全。安装过程中一切铁磁材料与部件要保持相当距离以防止磁力吸引。2、皮带机轮胎接触的地面和机座接触的地面必须铲平，墩实。3、各联接件、紧固件要拧紧，防止振动脱落。4、机器安装完毕须空转2个小时，检查各部件是否安全可靠，运转是否正常。5、拆装及搬运磁滚筒时，应先将磁系调节至0垂直位置，以防止偏重及强磁正面吸引而发生安全事故。6、吊装时必须使用吊装钩,禁止拴挂其它部位以防滑落。工作原理 不同磁性的原矿石物料经过装载机给料,经过圆钢筛进入料仓，振动给料机将原矿石物料均匀撒布在皮带上,原矿石物料经过皮带机输送到磁滚筒表面，强磁性物料由于受到磁力作用较大，吸附在磁滚筒表面，矿石颗粒在磁滚表面飞速翻滚,随滚筒旋转带到分矿漏斗之精矿口，弱磁性物料由于惯性作用而抛入分矿漏斗之尾矿口，从而达到分选的目的。维护保养 1、经常擦拭机器，清扫运输带上的残留矿物及粉尘等，保持设备良好的运转环境。2、定期检修。禁止锤敲打或用重物撞击磁系部分，以防止磁块脱落、掉块、退磁。3、经常检查各部件运转情况，每班检查各部螺栓，螺母是否松动。4、定期检查电路，电线接头是否牢靠，以免缺相造成电机烧毁和漏电发生人身和设备事故。5、减速机初次使用时，应加油至油位线，正常生产期间应定期检查减速器的油面位置，如油面低于要求的油位线时，应及时补充20号或30号机械油。6、机器各油眼部位每班加一次低熔点的钙基润滑脂。7、每年检修一次，更新磨损零件，拆洗滚动轴承，更换润滑脂，更换减速机润滑油。8、主机上沿带边损坏,必须及时更换。永磁铁矿石干选机是一种高效矿石分选设备，具有磁场强度高、磁系调整灵活、结构合理、入

料顺畅，分选效率高，产量高，拆装移动方便等实用特点。本机主要用于从废石中回收矿石，以及从夹层矿山中分选矿石，清除毛石，提高原矿纯度。也可从物料中回收或清除铁金属。适用于粒度上限为200-400毫米，块状原生铁矿石和粉粒状矿石的干式磁选。构造特点 主要由圆钢筛,料仓,振动给料机,皮带机,强磁滚筒及分矿漏斗组成。磁滚安装在皮带机头上,磁系通过摆线针轮减速器在工作范围内调整，并附加夹紧装置，方便调整,灵活可靠。圆钢筛将大块原料筛出,防止大块原料堵住料仓出料口。料仓出料口有活动闸门,可调整给料厚度。圆钢筛两侧安装有档料板,可防止物料撒出仓外。振动给料机可将物料均匀撒播在皮带机上，强磁滚筒将矿石与废料分离。分矿漏斗将矿石与废料分开。

公司名称：石家庄二明机械加工厂 联系人：张险明 企业类型：个体经营

经营模式：生产型,贸易型 电子邮件：2559394980@qq.com 手

机：13473884925 邮 编：050500 公司电话：0311-82591882 传

真：0311-85929114 公司主页：<http://www.ermingjixie.com> 经营地址：河北省灵寿县陈村工业区