

稳定土拌和站销售 稳定土拌和站 创达机械

产品名称	稳定土拌和站销售 稳定土拌和站 创达机械
公司名称	潍坊创达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市兴安街道双丰大道兴安工业园（注册地址）
联系电话	15966153008 15966153008

产品详情

稳定土拌和站厂如何识别混凝土搅拌站的好坏

混凝土搅拌站在基础建设中运用广泛，稳定土拌和站报价，很多用户对混凝土搅拌站的了解仅于如何使用，对于混凝土搅拌站的质量是好是坏，稳定土拌和站价格低，并不是很了解，更不用说去检查所买的搅拌站的质量了。

混凝土搅拌站的主要构成部分也那几个，所以只要这几大组成部分没有质量问题，稳定土拌和站，那么这个混凝土搅拌站就没有太大的质量问题。

- 1.搅拌机若是自落式搅拌筒那它的出料扣圈径向跳动不超过进料口直径的1%，还要检查搅拌机上的振动筛筛网的钢筋的质量和筛网及筛孔的合理尺寸并检查筛网的安装精度；
- 2.传动系统的运转要灵活，稳定土拌和站销售，没有异常响声；
- 3.皮带秤、带式输送机、斜皮带机等传动要平稳，运转要灵活，制动可高，没有异常的杂音，没有卡链；
- 4.计量系统的检查也是很重要的，要检查计量系统的灵敏性和准确性；

稳定土拌和站操作规程及注意事项

- 1、停机时，整条生产线内严禁带料，在特殊情况下（如：机器故障）非人为停机时，要把线内的材料清除干净，然后再行启动，机器严禁满载和超载启动。

- 2、料仓震动器严禁空振或长时间振动（当料仓无料或料少时）。
- 3、操作人员要尽职尽责，出现问题立即停机，机器严禁带病工作，操作人员严禁擅离工作岗位。
- 4、为保证骨料仓能连续下料，保证计量精度，除沙、石其余材料（土、石灰、粉煤等）必须用皮带上料机送料，不允许用装载机、汽车或挖掘机等直接上料。
- 5、各料斗要边进料边出料，不准装满料斗后再开出料门，更不允许装
- 6、严格保证各种原材料的颗粒直径和含水量。满料斗长时间放置，以免影响出料。
- 7、粉料仓及计量、上料机构要注意防水，特别是阴雨天气，停止一定要把各部水泥清理干净，以防遇水结板，影响运转或损坏设备。
- 8、各电器和控制柜要一定牢固接地，总地线尺寸及深度要达到设计要求。

稳定土拌和站的产物主要有两种，一类灰粉居多的稳定土被称为灰粉稳定土，另一类则是水泥居多的结合料。今天我们主要来讲的是后一种，人们平时走的长长的公路大多都是以这种混杂料作为底层的，这类的稳定土在拌和站中经过搅动和掺杂，然后在运到需要铺垫的地方用摊铺车进行均匀的铺摊，后再在其上面进行人为的捣实，就构成了我们现在所行走的公路下面的结实基底了。稳定土拌和站销售-稳定土拌和站-创达机械由潍坊创达机械有限公司提供。稳定土拌和站销售-稳定土拌和站-创达机械是潍坊创达机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。