

压力显示仪生产厂家 厚礼博 江苏压力显示仪

产品名称	压力显示仪生产厂家 厚礼博 江苏压力显示仪
公司名称	厚礼博精密仪器(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区后沙峪镇西兴路3号院1号楼
联系电话	18911647677 18911647677

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：厚礼博精密仪器(北京)有限公司

数字显示仪

数字显示仪可将旋转变压器的正余弦模拟信号转变为数字量信号并通过数码管显示输出，显示的角度为 $0^{\circ}00'$ 到 $359^{\circ}54'$ 分，角度的zui小分辨率为6角分。数字显示仪可以作为旋变的角度的显示设备应用于用户在调节永磁电机的零位和旋变的零位对应工作中。

厚礼博——专注生产、销售显示仪，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，压力显示仪生产厂家，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，江苏压力显示仪，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

显示仪的调整方法

差压变送器

检查差压变送器的零点时，要先关闭三阀组的负压阀；再开平衡阀；后关正压阀。打开平衡阀的作用就是使差压变送器的正、负测量室的压差等于零。对于没有迁移的差压变送器，观察其输出是否是4mA，否则应调零。举例如下。

1511DP差压变送器，其调整螺钉位于变送器壳体铭牌下面，上方标记为“Z”的是零点调整螺钉；而下方标记为“R”的是量程调整螺钉。可通过调整“Z”螺钉使变送器的输出为4mA。顺时针转动调整螺钉，可使1151差压变送器的输出增大。

单晶硅差压变送器YR-ER101调零时，可用HART通信器快捷键1、2、3、3、1指令进行调整。操作方法如下从手操器主菜单中选择1.Device Setup(装置设置)，2.Diagnostics and Service (诊断和服务)，3.Calibration (标定)，3.Sensortrim(传感器微调)，1.Zero Trim(零点微调)，按照指令对零点进行调整。已使用迁移的差压变送器，它的正、负测量室压差等于零时，其输出不会是4mA，但可根据迁移后的量程范围，来计算它的输出电流应该是多少，压力显示仪，并可依此来确定差压变送器的性能是否稳定。

想要了解更多显示仪的相关内容，请及时关注厚礼博网站。

液位容积显示仪

- 1、双屏LED数字显示屏，压力显示仪厂家，具有11种信号输入功能，测量精度为0.2%。
- 2、可以对各种形状的储罐进行液位?体积转换测量控制。
- 3、采用查表法计算，可实现常规或不规则罐的高精度液位?体积显示控制。
- 4、数字显示体积计可以配备两个模拟量变送器输出。

厚礼博——专注生产、销售显示仪，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

压力显示仪生产厂家-厚礼博(在线咨询)-江苏压力显示仪由厚礼博精密仪器(北京)有限公司提供。厚礼博精密仪器(北京)有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！