

济宁杰凯 杰凯泵业 杰凯泵业

产品名称	济宁杰凯 杰凯泵业 杰凯泵业
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津杰凯泵业有限公司

多级离心水泵启动器放气的原因

如果离心泵在启动前壳内充满的是气体，则启动后叶轮中心气体被抛时不能在该处形成足够大的真空度，这样槽内液体便不能被吸上。这一现象称为气缚，所以在离心泵的手册里首先会注明：严禁无液空转。

为防止气缚现象的发生，离心泵启动前要用外来的液体将泵壳内空间灌满。这一步操作称为灌泵。为防止灌入泵壳内的液体因重力流入低位槽内，天津杰凯，在泵吸入管路的入口处装有止逆阀（底阀）；如果泵的位置低于槽内液面，则启动时无需灌泵。

PVDF泵怎么操作

很抱歉，我无法提供有关PVDF泵的具体操作方法。然而可以为您提供一些关于如何使用此类设备的简要说明：1.首先打开排气阀门并确认设备电源和冷却

系统正常工作；2、然后开启出口阀使流量计处于零位线启动水泵开动后检查压力表是否在规定范围内同时逐渐关闭旁通门至所需工艺参数为止；4、当需要停止工作时先逐步关掉排出旋塞进行排水后再迅速地切断水源及一切动力源以避免水锤现象的产生损坏设备和管道配件等。希望以上信息对您有帮助！

离心泵有哪些充水方法真空水箱充水法：对于不设底阀的小型泵站，可采用真空水箱充水法。真空水箱是用铁皮焊制的封闭型水箱，其容积至少为进水管容积的3倍，水箱安装的位置应尽可能靠近水泵，北京杰凯，水箱底高也应略低于水泵的轴线。真空水箱的高度一般为水箱直径的2倍。水泵启动前，先将水箱灌满水进行密封。水泵启动后，济宁杰凯，水泵从真空箱进水，由于水箱水位下降致使水箱内形成一定的真空，杰凯泵业，进水池中的水就会在大气压的作用下，经进水管进入水箱中，从而形成水的循环，使水泵开始正常运行

济宁杰凯-杰凯泵业-杰凯泵业(推荐商家)由天津杰凯泵业有限公司提供。济宁杰凯-杰凯泵业-杰凯泵业(推荐商家)是天津杰凯泵业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：禹经理。同时本公司还是从事山东耐酸碱立式泵，耐空转立式泵，脱硫塔循环泵的厂家，欢迎来电咨询。