

昊洲矿业 矿用锚杆拉力计 天水矿用锚杆拉力计

产品名称	昊洲矿业 矿用锚杆拉力计 天水矿用锚杆拉力计
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

矿用锚杆拉力计

锚杆拉力计显示20MP，那是多少压力？

20mp 是压强的计量单位，它是指单位面积上受的压力。它和压力（KN）是不能等同的，就像你问1kg等于多少米一样。不过压力表经过校定后检测单位会给你一个换算公式，利用公式换算可以算出拉力是多少。以我做锚杆的经验看，大概是400KN的力。

这个和你的锚杆拉力计有关或者说跟拉力计油缸的直径有关，矿用锚杆拉力计价格，拉力计说明书上一般有拉力和压力的换算公式

1本产品应使用的液压油是L-HM32#抗磨液压油，zui佳使用环境为-20 ~ +45 。严禁以酒精、甘油、刹车油、普通发动机油等作为液压油使用。

2该工具的额定压力为60MPa，zui大压力可达80

MPa。另外，为了提高压力表的使用寿命，使用时一般不超过最大压力的75%。

3该工具的油泵和油缸的接头部分都是承受高压的，因而要保护好接头，不要碰坏而影响密封和正常工作；也不要用手扳胶管上接头扣压部分，以防止扣压部分松动，而使胶管漏油报废。43应经常用干净的煤油清洗该工具的油筒及管路，以保证该工具正常工作并延长其使用寿命。

锚杆拉力计目前应用比较广泛，矿用锚杆拉力计生产厂家，是测定锚杆锚固力的一种检测工具，由压泵和拉力缸两部分组成。具有体积小、重量轻、携带方便、操作简单、安全等特点。

使用与维护

使用前称装上压杆，旋紧手轮，旋开排气阀，然后揹动压杆，使液压油通过高压胶管轮入空心油缸内。使油缸上升10MM左右，然后旋松手轮，使油缸复位，反复数次，使缸内空气排完。

检测：旋紧手轮揹动压杆，使油缸活塞伸出约10MM，矿用锚杆拉力计厂家，其目的是避免安装锚具敲打夹片时损伤活塞杆，也给退锚带来方便，安装与锚杆相配套的锚具或螺母并固定。揹动压杆时，力要均匀，使压力增加到所测锚杆的da值，停止加压，记录数显峰值表所显示的数据，旋松手轮，天水矿用锚杆拉力计，使活塞杆复位及退锚，卸下锚具，检测完毕（手动退锚用脚将活塞杆压下，自动退锚可自动复位）。

昊洲矿业(图)-矿用锚杆拉力计价格-天水矿用锚杆拉力计由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司在装卸设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昊洲矿业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马经理。