

## 阜阳模组吸干机批发\_省电环保

产品名称	阜阳模组吸干机批发_省电环保
公司名称	安徽开山压缩空气系统设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园汤口路与始信路交叉口
联系电话	13033002949 13033002949

## 产品详情

设备运行原理介绍：模组吸附式干燥机是利用PSA变压吸附原理，当A塔进行吸附时，取A塔一小部分气体对B塔进行再生，当再生尾气温度饱和含水量与进口温度饱和含水量一致时，将再生气排出环境外，再生完成（无热再生过程看做是等温吸附过程）。电控程序系统自动切换成：B塔吸附，A塔再生。如此A、B塔交替反复吸附与再生，将洁净的压缩空气到现场使用。0设备停机时，应打开过滤器手动排污口，模组吸干机批发，将压缩空气排干净，以免压缩空气中的水分长时间对吸附剂进行泡水，容易造成吸附剂饱和，影响设备的后续运行。

10、检查A.B塔压力表读数是否正常，待机状态下两给压力表读数是一样的。11、开机前检查是否安装，是否拧紧。12、管道中残存的空气有否放掉以上检查无误后，方可启动关机顺序：先关闭空压机及进口阀门，然后再关闭模组吸附式干燥机。设备特点介绍：进出阀体均采用集成一体化设计，故障诊断、简单快捷；非压力容器设备，无需每年进行年审后期更换吸附剂简单快捷

设备特点介绍：稳定性强，采用分子筛和氧化铝，使用寿命持久，稳定稳定，几乎不漂移吸附剂二次更换后可以达到新机的效果调试步骤：4、慢慢打开切断阀，直至全开位置；5、干燥机两塔充压后，开始循环，压力表可指示；6、对于-20的机器需要关闭排气阀门运

行干燥机至少4小时以上活化；对于-40的机器需要关闭排气阀门运行干燥机至少8小时以上活化；对于-70的机器需要关闭排气阀运行干燥机至少24小时以上活化。然后慢慢打开干燥机排气切断阀，直至全开位置，干燥机开始供气；设备停机时，应打开过滤器手动排污口，将压缩空气排干净，以免压缩空气中的水分长时间对吸附剂进行泡水，容易造成吸附剂饱和，影响设备的后续运行。

阜阳模组吸干机批发\_省电环保由安徽开山压缩空气系统设备有限公司提供。安徽开山压缩空气系统设备有限公司为客户提供“空压机,螺杆空压机,螺杆真空泵,离心式压缩机,气体压缩机”等业务，公司拥有“开山空压机”等品牌，专注于行业设备等行业。，在安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园汤口路与始信路交叉口的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：高经理。