

# 保定市UPS电源租赁，零闪动，应急UPS电源车出租 专注保电

产品名称	保定 市UPS电源租赁，零闪动，应急UPS电源车出租 专注保电
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

## 产品详情

保定市UPS电源租赁，零闪动，应急UPS电源车出租 专注保电将UPS电源与要保护的设备连接:将UPS电源的输出插头插入设备的电源插座中。将UPS电源插头插入市电插座:将UPS电源的插头插入市电插座中，开启UPS电源的电源开关。

充电:在市电供电的情况下，UPS电源会自动为内部电池充电。

测试:在UPS电源连接好之后，可以进行一次UPS电源测试，以确保UPS电源的正常工作。测试方法为：拔掉市电电源，观察设备是否可以正常工作并持续供电。

使用:在市电中断或电压波动时，UPS电源会自动切换到电池供电，以保证被保护设备的持续供电。此时可以继续使用设备，直到市电恢复供电。

关闭:在使用完毕后，应先关闭设备，保定市UPS电源租赁，零闪动，应急UPS电源车出租 专注保电再关闭UPS电源开关，并将UPS电源插头拔出市电插座。

5.确认旁路准备好，检查旁路电源供电正常。

6.将手动旁路开关Q29设置在“位置1”，此时负载由静态开关旁路供电。7.合上主电源开关Q1，整流器自动启动。

8.合上直流电源开关，检查主电源和直流电源供电正常。

9.保定市UPS电源租赁，零闪动，应急UPS电源车出租 专注保电按DOU上"~|"键启动逆变器，液晶显示屏显示逆变器启动，UPS自动切至主电源供电，静态开关断开，旁路电源供电至静态开关前，静态开关的同步控制器时刻采集逆变器后输出电源的电压和频率，准备随时切换。

