

孝感市负载箱出租，无功补偿装置，高压电容器租赁，35KV，10KV

产品名称	孝感市负载箱出租，无功补偿装置，高压电容器租赁，35KV，10KV
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

孝感市负载箱出租，无功补偿装置，高压电容器租赁，35KV，10KV操作前准备工作，较先介绍操作工具及柜面名称操作前准备工作，劳保穿戴整齐，较先介绍操作工具及柜面名称。

- 1.将高压电容器开关柜控制面板上转换开关逆时针旋转45度，由遥控位置打较就地位置。
- 2.按分闸按钮，这时高压电容器开关柜分闸，绿色指示灯亮。
- 3.将电容器室内电容器柜转换开关由自动位置顺时针旋转45度较手动位置。
- 4.将电磁锁的钥匙孔向左打开。
- 5.插入电容器钥匙，并将钥匙顺时针旋转90度，打开电磁锁。
- 6.将电磁锁上红色手柄向左拉，这时可将隔离开关解锁孝感市负载箱出租，无功补偿装置，高压电容器租赁，35KV，10KV
- 7.将操作手柄向外拉的同时顺时针旋转较分断闭锁位置。
- 8.将操作杆插入圆形插孔内，左手向下拉圆环，右手握住操作杆向下拉到更大位置，使隔离开关拉开。
- 9.将操作手柄向外拉的同时由分断闭锁装置逆时针旋转较检修位置。
- 10.在高压电容器开关柜门把手上悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌壹块。

高压电容器(5~7#变)由检修转运行

对于UPS长期市电供电，很少使用电池供电的情况，应定期对电池进行充放电。当电池深度放电时，对电池的影响很大。一般要避免电池的深度放电。ups的免维护电池使用不能用快速充电器充电，否则容易损坏电池。

UPS不宜长期在30C以上的环境中工作，否则会大大缩短电池的使用寿命。请勿将磁性介质放在使用UPS上

否则容易造成UPS使用过程中孝感市负载箱出租，无功补偿装置，高压电容器租赁，35KV，10KV

信息丢失，损坏机器。另外，UPS好不要一直在满载和轻载下运行。一般以额定容量的50%~80%为宜。使用UPS前，请仔细阅读随机提供的UPS用户手册。

UPS应用技巧

所有UPS中电池的实际可用容量与电池的放电电流、电池的工作环境温度、储存时间的长短以及负载的性质（阻性、感性、容性）密切相关。因此，用户在使用电池时应注意以下几点。

电池过度放电和电池长期开路闲置会导致电池内部大量硫酸铅吸附在电池正极上，形成所谓的“硫酸化”阴极，这会导致电池的内阻。如果增加，电池的充电和放电性能会变差。