

# 套小牛游戏机

产品名称	套小牛游戏机
公司名称	广州市四海通利电子设备有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	
公司地址	广州市花都区站前路185号
联系电话	020-61133979 18028021102

## 产品详情

### 套小牛游戏机说明书

大型游戏机厂家电话18024005033 马先生

一、开关设定：注意：sw2设定为主机时8号开关必须拨下！并且用户不能更改。

sw2-8 on 设定为分机 off 设定为主机 sw1-7, 8 on\on 押注时间为15秒 on\of 押注时间为20秒 of\of 押注时间为30秒 sw1-4: on 押分比例1：10 off 押分比例1：50 sw1-1, 2 of\of 投币比例1：100 上分比例1：1000 of\on 投币比例1：50 上分比例1：500

出厂设定：上分比例1：100 投币比例1：100 建议开关设定：全下（of）  
押分比例1：10

二、故障代码：31为退币电眼故障，32为投币器故障，06为要重新调整难度。

（要求归零或更换记忆体，归零可以处理大多数故障） 三、

查账方法：按住上分键或者k0键不放开机即可。（建议按k0） 0页：为主机总盈利

10页：为主机跑灯总出分数 1页：为主机总投币 + 总上分数（币）

13页：为本机台现有的投币分数 2页：为主机总退币 + 总下分数（币）

14页：为本机台现有的中奖分数 3项：为主机本次实际利润=0页-4页（币）

15页：账目效验位（用来防止报错账目） 4页：为主机上次总利润

16页：为主机跑灯难度 5页：为主机上次的当期利润 18页：为本机的总盈利

6页：时间控制（运行5000分钟当机） 19页：为本机的总投币 + 总上分数

7页：为总输入条码的次数 20页：为本机的总退币 + 总下分数

8页：为机台号 21页：为本机的跑灯总押分数

9页：为主机跑灯总押分数 22页：为本机的跑灯总出分数

四、归零方法：

1、公司机台运行5000分钟后（时间可自设）当机，需上报0、3、7、8、15、22、23项，用条码器可以算出延时密码

2、按住k0+k1开机，输入密码（按k0键查帐，用条码器算出）后按启动键显示99；

重复步骤，第二次显示66即已归零。

说明：1、条码器的22项输入固定的11111111

2、条码器的23项只能输入三位数字，分别表示三个意思，第一位数（5--9）

表示难度（95%--99%）；第二位数（1--9）表示机器最大限度输的钱数（单位是：千元）；

第三位数（1--7）表示挡机时间（单位是：千分钟）

大小豹分机说明书 一、开关设定： 注意：sw2设定分机时8号开关必须拨上！sw2的

3, 2, 1号开关为设定分机号： 开关3 2 1分机号 of\of\of 0号分机 of\of\on

1号分机 of\on\of 2号分机 of\on\on 3号分机 on\of\of 4号分机 on\of\on 5号分机 on\on\of 6号分机 on\on\on

7号分机

二、归零方法：1、按住k0+k1开机，显示66即已归零。

2、机器没有出现故障，请不要随意归零。

三、查账方法：按住上分键或者k0键不放开机即可。（建议按k0）0页：为本机总盈利

8页：为本机的机台号 1页：为本机总投币+总上分数 9页：为本机跑灯总押分数

2页：为本机总退币+总下分数 10页：为本机跑灯总出分数 3页：为本机当期盈利

13页：为本机台现有的投币分数 4页：为本机上期总盈利 14页：为本机台现有的中奖分数

5页：为本机上期盈利 15页：账目效验位（用来防止报错账目）

7页：为本机的延时与归零次数

四、机台连线报警： 22报警：标志现为主机转分机报警，必须打条码两次归零。

23报警：标志现为分机转主机报警，必须打条码两次归零。

24报警：标志主机修改了投币比例，必须打条码两次归零。

98报警：标志主机修改了投币比例，此分机必须退币或消分。

99报警：标志通信出问题，等待主机通信。

<http://www.dayuji007.com/>

<http://www.dw818.com/>

规格：45\*47\*110

供应拍拍乐亲子机，老虎机批发厂家，庆恒游戏机厂家直销

亲子机十合一的游戏机节目 西部牛仔 顽皮泥鳅 水煮西游 猫狗危机 电力美少女 海盗大战 点球大战赛  
大砸西游 捕鱼大赛 投篮大赛