

中意实业欢迎来电 武汉透水商品砼

产品名称	中意实业欢迎来电 武汉透水商品砼
公司名称	中意世兴实业（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区张湾街红星村
联系电话	18007170618

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：中意世兴实业（武汉）有限公司

混凝土养护

混凝土的养护采取自然条件下，混凝土浇筑完10~-20h(热天气8~-9h)及时浇水养护，养护时间不少于7昼夜，头3d在无积水的情况下白天2h浇水一次，夜间至少两次，3d后适当减少，对每层卫生间和天面混凝土应覆盖浇水养护不少于14d，同时做好养护记录。各楼层养护的主水管采用D48×3.5mm钢管用逐级加压的方式将水送往各施工楼层，主管上到各楼层设阀门，水嘴用橡胶管接至养护部位。

浇筑混凝土运输方式常见的有两种，分别是罐装吊运和泵送，混凝土输送泵又被叫作混凝土泵，由泵体以及输送管组合而成，是一种利用压力连续顺着管道输送的机器，主要用于房屋、桥梁和隧道的建造，通常分为闸阀混凝土泵和S阀混凝土泵。

浇筑混凝土时的注意事项如下：

1、浇注混凝土时，请勿密集浇注冲击模板或钢框架，如果浇注高度超出2M，则应使用串联管和滑管排出物料，从排放喷嘴到注入层的无注入高度不应超过1.5M。

2、浇筑时间不得超出五个小时，避免冷缝，冷缝：是指超过上下混凝土层的时间间隔以防止混凝土浇筑过程中的冷缝而形成的施工质量缝。第二混凝土浇筑时间不超过1.5小时，这是正确的，武汉透水商品砼，用一根封闭的棒不断搅拌接头。

混凝土冬天施工：

(1)室外日平均气温连续55d稳定小于+5℃，即进入冬天施工。

(2)加热原料、拌和、运输、浇筑养护等，应按冬季施工方案施工。混凝土出机温度不能低于防冻剂混凝土出机温度。 $+10^{\circ}\text{C}$ ，入模温度不能低于 $+5^{\circ}\text{C}$ 。

(3)冬天认真检查外加剂掺量，测量水和骨料的加热温度，及其混凝土的出机温度、在模具温度下，骨料务必清理，不含冰雪等冻结物，混凝土搅拌时间比常温延长50%。

(4)混凝土养护应做好温度测量记录，初始养护温度不能低于防冻剂规定温度，当温度小于防冻剂规定温度时。强度不可小于 4MPa 。

(5)拆除模版和保温层时，应将混凝土冷却至 $+5^{\circ}\text{C}$ 拆模后，混凝土表面温度与环境温差超过 15°C 表层应覆盖维护，使其渐渐地冷却。