

## 批发火鸡孵化机首选佳裕 德州火鸡孵化机价格

产品名称	批发火鸡孵化机首选佳裕 德州火鸡孵化机价格
公司名称	德州市德城区佳裕孵化设备厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	德州市新河东路后魏
联系电话	86-05342728296 15964151334

### 产品详情

批发【火鸡孵化机】首选佳裕 德州火鸡孵化机价格 一)照蛋 在暗处用照蛋灯进行,照蛋时要稳、准、快、尽量缩短时间,有条件的应将室外温提高,并争取在半小时内完成,孵化期的照蛋工作一般进行2-3次。通过照蛋将无精蛋(白蛋)、弱精蛋或死胚蛋(血蛋)及时拣出,有利于保持良好的空气状况,有利于胚胎发育。(二)落盘 种蛋孵化到25天后,将活胎蛋移至出雏器内的过程叫落盘。落盘时动作要轻快,防止蛋壳破碎,有条件还要提高室外温。出雏区事先要进行消毒和升温,落盘后的种蛋不再翻蛋。火鸡种蛋落盘时间也可以打嘴的情况而定,有1%-2%的种蛋打嘴就进行落盘。(三)淋蛋 落盘12小时后,每隔6小时淋一次水,水温40 左右,可用喷雾器喷洒。(四)带雏消毒和出雏 在孵化进行到26天半第一次拣雏前,用甲醛进行熏蒸消毒,方法是:每立方米用甲醛20毫升加温水40毫升,置于孵化器底部,使其自然挥发。第一次拣雏后每隔4小时出-次,把脐部收缩良好、绒毛已干的雏火鸡拣出来,而脐部凸出肿胀,鲜红光亮的,绒毛不干的弱雏,暂时留下待下次再拣。(五)清扫消毒 出雏完毕,首先拣出死胚(毛蛋)和残死雏,并分别登记入表,然后对整个孵化机内部彻底冲洗,清扫消毒。