

G5百力E-1136全自动氮气机

产品名称	G5百力E-1136全自动氮气机
公司名称	广州速捷汽车设备销售服务行
价格	3800.00/台
规格参数	
公司地址	广州市白云区白云大道同泰路16
联系电话	020-36342726

产品详情

e-1136主要特点：

充氮气之前，机器会利用内部的抽真空机把轮胎里面的残余空气抽出

自动充气功能

适用于充单条胎

适用于：轿车，轻型卡车

e-1136技术参数

尺寸（高*宽*长） 1255mm*700mm*435mm

49.4"*

27.6"*17.1"

净重 87kg/191.8lbs

毛重 104kg/229.3lbs

包装尺寸 (高*宽*长) 1380mm*730mm*510mm

28.7"*20.1" 54.3"*

电源 100-240vac 50/60hz

耗电量 30va

操作温度范围 -20 /-4 ° f to 70 /158 ° f

压缩空气输入压力范围 87-145psi/6-10bar /600-1000kpa

氮气纯度 95-99+%

氮气产量 在116psi/8bar/800kpa吸附压力下
氮气产气量为58l/min (2.0cfm)

储罐内氮气的最大压力 102psi/7bar/700kpa

e-1136规格说明：

1.连接空气压缩机就能产生氮气

2.外置2个精密过滤器

3. 50l/13.2gal (us)的内置氮气储罐

4.自动充气功能

5.保持最后压力设定值

6.声光报警

7. led显示屏

8. 1条10米长标准充气管带一个开式充气夹头，可自动为轮胎充氮气

9.带氮气纯度测试口，方便测试氮气纯度

10.另有一个氮气出口可以连接机器，用来手动充氮气

11.为提高轮胎内的氮气纯度，充氮气前，首先要拔掉气门芯，手动排掉轮胎里的空气，然后，机器内部的真空机会把轮胎中的残余空气自动抽出来并充氮气到最终的压力

e-1136操作步骤：

1.按+和-键设定轮胎最终的压力，最终的压力会显示在机器的led上。

2.拔出气门芯排出轮胎里面的残余空气，然后再重新装上气门芯。

3.将充气管连到轮胎气门嘴上。

4.按"start"键，充气开始。

5.当机器发出蜂鸣提示音并且led显示屏闪烁"end"时，轮胎充气完成。