

重载型直线滑轨现货订购 百色重载型直线滑轨 希思克加速度快

产品名称	重载型直线滑轨现货订购 百色重载型直线滑轨 希思克加速度快
公司名称	东莞希思克传动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市道滘镇金牛新村五横路金牛工业园B栋
联系电话	13827228294 13827228294

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞希思克传动科技有限公司

让重载型直线滑轨运行流畅的小技巧

首先是防止锈蚀，直接用手拿取重载型直线滑轨时，要充分洗去手上的汗液，并涂以矿物油后再进行操作，在雨季和夏季尤其要注意防锈。其次是保持环境清洁，保持重载型直线滑轨及其周围环境的清洁即使是肉眼看不见的微小灰尘进入导轨，也会增加导轨的磨损，振动和噪声。

相对于重载型直线滑轨的保养维护，直线导轨的安装就比较简易。安装前先清除床台安装面上的加工毛边与污物，将线性滑轨平放在床台上，使轨道的基准面贴向床台的侧向安装面；将装配螺栓锁定，但不完全锁紧，并使轨道基准面尽量贴紧床台侧向安装面；依序将轨道定位螺栓锁紧，使轨道与床台侧向安装面紧密贴合。

重载型直线滑轨常见的几种安装方法

重载型直线滑轨使用安装基准面安装方法

先使用装配螺丝将重载型直线滑轨底部基准面大概固定于床台底部装配面，再用虎钳将滑轨侧边基准面逼紧床台侧边装配面，以确定滑轨位置后，使用扭力扳手，一定的扭力按顺序锁紧固定螺丝，将滑轨底部基准面逼紧床台底部装配面。

从动侧重载型直线滑轨的安装

直线块规法

将直线块规置于两支直线导轨间，使用千分量表校准直线块规，使之与基准侧滑轨之侧边基准面平行，再依直线块规校准从动侧滑轨，从动轨的一端开始校准并依序以特定的扭力锁紧装配螺丝。

重载型直线滑轨副用钳制器有什么功能

装置垫板：使胁迫器高度与翻滚重载型直线滑轨副高度一致的垫块。

空气消耗量：胁迫器动作1个行程所需的空气量。

液压油消耗量：胁迫器动作1个行程所需的油量。

反应时刻：

常开型胁迫器反应时刻：当体系宣布开端供气、供油的信号后，到开端向胁迫器供气、供油的时刻。

常闭型胁迫器反应时刻：当体系宣布中止供气、供油的信号后，到中止向胁迫器供气、供油的时刻。

呼应时刻：

常开型胁迫器呼应时刻：从开端向胁迫器供气、供油后，到夹紧重载型直线滑轨的时刻。

常闭型胁迫器呼应时刻：从中止向胁迫器供气、供油后，到夹紧重载型直线滑轨的时刻。