

宏泽温控 猪舍加温电热风机 长春电热风机

产品名称	宏泽温控 猪舍加温电热风机 长春电热风机
公司名称	青州市宏泽温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市王坟镇王坟村村西路南
联系电话	13964717222

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市宏泽温控设备有限公司

三、在有，建筑涂料油漆稀释剂或是别的高度气体存有的地区，养殖保温用电热风机，不必应用热风机。应用热风机的那时候要依照使用说明书的实际操作应用。四、在置放油布，白帆布和相近材料周边应用热风机的那时候，热风机应当置放在和这种材料的安全距离之外。强烈推荐的小安全距离是500公分。进一步提议这种材料有阻燃等级。这种材料应当被安全性地固定不动住以避免他们被引燃或是由于风速功效而影响热风机的运作。五、在自然通风优良的地区应用热风机。在应用热风机前，为每30kw（100，000Btu/Hr）出示少2.8平米总面积的自然通风张口。六、在沒有气体或高含量的地区应用热风机。七、只有在出厂铭牌上的工作电压和頻率下应用。要维持工作电压的平稳八、只应用带接地装置的电源插头。

筑炉规定1) 炉内当场浇筑一部分需按工程图纸开展，为确保规格，尽量选用磨具。2) 砖缝的砂浆应圆润，灰内不需有残渣及物品，灰缝一般为1.5mm。3) 炉内表面应整平，猪舍加温电热风机，不可雨顺风调浆挤压。D、鼓风机、引风机、暖风管路和排烟道的安裝先将鼓风机、引风机、除尘设备到位，并且用地脚螺栓固定不动，当场装配线联接排烟道、暖风管路，各法兰连接处嵌石棉绳，确保严实，避免漏汽。鼓风机、引风机装妥后查验有没有卡死、漏汽等缺点，随后接入开关电源试运行，查验电机转为是不是恰当，有没有摩擦状况，电机溫度是不是一切正常。引风机热态运转及冷炉启动时运转时间不超出5分鐘，并应关小调整门，以防烧毁电动机。钢质烟囱可安裝在引风机出入口上边，但烟囱净重务必用钢架结构支撑点，猪舍用电热风机，不可使引风机载重。

3、明确安裝地址1) 安裝地址贴近用热地址，便于减少暖风管路，减少基本建设花费，降低管路热损害。2) 燃料和脱硫石膏的储放与运送便捷。3) 热风炉在安裝运送时路面通畅。4) 热风炉房的布局应光源

充裕，换气优良，路面不可存水。为确保运作实际操作维修便捷，炉前空闲4—5米，炉后空闲1.5—2米，上下两边空闲2米，长春电热风机，热风炉房高宽比高于本炉高宽比加1米。5) 热风炉屋内禁止储放有害、性、物件。6) 热风炉房窗门需向外开，休息区、窗子也需向外开。4、地基提前准备接地基图工程施工，划好热风炉本体安装的基准点，用混凝土浇好热风炉基本。辅机的安装应依照辅机使用手册规定实行，辅机的地基要以商品为标准，浇筑辅机基本。机器设备工程验收1) 热风炉运往后，按生产制造企业明细对零部件开展核对，依据热风炉安装图核查机器设备的一致性，查验热风炉大物件在运送中途是不是毁坏、形变等状况。如如遇毁坏、形变等，安装单位回绝安装。2) 热风炉本体如需吊装，其起重吊装工作能力不低于本体重量。B、热风炉本体的安装热风炉放到水准的地基上，炉墙应与路面竖直，其坡度不能超过10mm，热风炉本体管理中心应与地基的管理中心相竖直，其误差不能超过5mm。

宏泽温控(图)-猪舍加温电热风机-长春电热风机由青州市宏泽温控设备有限公司提供。青州市宏泽温控设备有限公司是一家从事“牛舍风机,降温湿帘,养殖风机,燃油,燃气,燃煤,电热风机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏泽”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宏泽温控在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事车间排风机，车间排风扇，厂房排风机的厂家，欢迎来电咨询。