

圆形不锈钢水箱厂家 圆形不锈钢水箱 武汉聚力长茂推荐

产品名称	圆形不锈钢水箱厂家 圆形不锈钢水箱 武汉聚力长茂推荐
公司名称	武汉聚力长茂水务科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区友谊大道318号梦湖商住楼车联网产业园 商务138号
联系电话	18186184488 18186184488

产品详情

(2)出水管:不锈钢水箱出水管可从侧壁或底部连接。不锈钢水箱内底(侧壁连接)或管口顶面(底部连接)应高于50mm。内螺纹(小直径)或法兰(大直径)闸阀应设置在出水管上,不允许安装力大的截止阀。当需要安装止回阀时,圆形不锈钢水箱厂家,应用阻力较小的旋启式代替升降式。止回阀标高水箱低水位不小于1M。生活与消防结合使用一个水箱时,消防出水管上的止回阀应低于生活出水虹吸管顶(当低于此管顶时,生活虹吸管真空损坏,只保证消防出水管有水流出),使其具有一定的压力推动止回阀。

除了保证消防储水不起作用的技术措施外,消防和生活用不锈钢水箱还应尽量避免产生死水区。例如,圆形不锈钢水箱供应商,生活出水管采用虹吸管顶钻孔(孔径为管径0.1倍)等措施,

无负压变频供水设备下面为大家介绍一下高层二次供水设备安装使用及保养:

- ??1、本设备安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地,圆形不锈钢水箱,环境湿度为-10 - 40 。在室外应设防雨,防雷等设施。
- ??2、为方便设备安装、保养、设备四周应留70cm空间,人孔处应保留1.5m空间,四周地面应设排水沟。
- ??3、选定场地后,要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后,再吊装罐体并放稳,随后安装附件,圆形不锈钢水箱价钱,接通电源。
- ??4、在试车前,应先关闭供水阀,检查各密封阀情况,不允许有泄露现象,开车后,应注意机泵转向。当压力表指针到上,机泵自动停止。打开供水阀,即可正常供水、如需定时供水,可把选择开关扳到手动位置。

无负压二次供水设备箱式变频无负压供水设备安装包括七个方面,分别是:

- ??1、无负压供水设备整套水泵运到现场。附带底座或者已装好电动机。找平底座时可不必卸下水泵和电机
- ??2、将底座放在地基上。在地脚螺钉附近垫楔形垫铁。将底座垫高约20-40毫米。准备找平后填充水螺浆之用
- ??3、用水平仪检查底座的水平度。找平后扳紧地脚螺母用水泥浆填充底座。
- ??4、经3-4天水泥干固后。再检查一下水平度。
- ??5、将底座的支持平面、水泵脚、电机脚的平面上的污物洗清除；并把水泵和电机放到底座上。
- ??6、调整泵轴水平。找平后适当上紧螺母。以防走动。待调节完毕后再安装电机。在不合水平处垫以铁板，泵和联轴器之间留有一定间隙。

圆形不锈钢水箱厂家-圆形不锈钢水箱-武汉聚力长茂推荐由武汉聚力长茂水务科技有限公司提供。圆形不锈钢水箱厂家-圆形不锈钢水箱-武汉聚力长茂推荐是武汉聚力长茂水务科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：聚力长茂。