

## 西门子授权电源经销商

产品名称	西门子授权电源经销商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

## 产品详情

### 西门子授权电源经销商

作为西门子中国有限公司授权合作伙伴，湖南西控自动化设备有限公司代理经销西门子产品供应全国，

西门子工控设备包括S7-200SMART、S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、S7-ET200SP等各类

工业自动化产品。公司国际化工业自动化科技产品供应商，是专业从事工业自动化控制系统、机电一体化

化装备和信息化软件系统

集成和硬件维护服务的综合性企业。

西门子中国授权代理商——湖南西控自动化设备有限公司，本公司坐落于湖南省中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开

阳智能制造产业园一期 4 栋 30 市内外连接，交通十分便利。

建立现代化仓

储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品，我们以持续的卓越与服务，取得了年销

售额10亿元的佳绩，凭高满意的服务赢得了社会各界的好评及青睐。与西门子品牌合作，只为能给中国的客户提供值得信赖的服务体系，我们

的业务范围涉及工业自动化科技产品的设计开发、技术服务、安装调试、销售及配套服务领域。

已创建 DHCP 选项。\*多可使用 20 个 DHCP 选项。附加说明 可使用 show ip dhcp-server pools

命令显示该设置。可使用 no pool-enable 命令禁用 IPv4 地址段。可使用 no option 命令删除 DHCP 选项。

可使用 option value-string 命令组态 DHCP 选项 67。可使用 option value-hex 命令组态所有其它 DHCP

选项。可使用 set interface 命令组态接口。9.5.3.4 option value-hex 说明使用此命令可创建包含作为 DHCP

参数的十六进制值的 DHCP 选项。RFC 2132 中定义了各种 DHCP 选项。例外情况为 DHCP 选项

1、3、12、66 和 67。使用命令 option ( IP 地址 ) 组态 DHCP 选项 3、6 和 66，使用命令 option value-string

组态 DHCP 选项 12 和 67。要求 您处于 DHCPPOOL 组态模式。命令提示符如下：cli(config-dhcp-pool)#

语法 使用以下参数调用该命令：optionvalue-hex 说明 取值范围/注释 option-code DHCP 选项的代码

输入有效的 DHCP选项。 不支持以下 DHCP 选项：50 - 60 255 dhcp-param DHCP

参数（十六进制）输入有效的十六进制值。 格式：XXXXX 例如 C0A86402 结果 DHCP

选项已组态。 \*多可使用 20 个 DHCP 选项。 附加说明 可使用 show ip dhcp-server-pools 命令显示该设置。

可使用 no pool-enable 命令禁用 IPv4 地址段。 可使用 no option 命令删除 DHCP 选项。 9.5.3.5 option value-

string说明 使用此命令可组态包含作为 DHCP 参数的字符串的 DHCP 选项 12、66 和 67。 创建 IPv4 地

址段后，会自动创建 DHCP 选项 66 和 67。 要求 您处于 DHCPPOOL 组态模式。

命令提示符如下：cli(config-dhcp-pool- 说明 取值范围/注释optioncode DHCP 选项的代码 12

（主机名称）15（域名）43（供应商特定信息）67（引导文件名称） dhcpparam DHCP 选项的参数值

输入字符串格式的参数值。 结果 DHCP 选项已组态。 附加说明 可使用show ip dhcp-server pools

命令显示该设置。 可使用 no option 命令删除 DHCP 选项。 使用option（IP 地址）命令组态 DHCP 选项 3

和 6。 可使用 no pool-enable 命令禁用 IPv4 地址段。 9.5.3.6 no option 说明 使用此命令删除指定数量的

DHCP 选项。 要求 您处于 DHCPPOOL 组态模式。 参数说明 取值范围/注释 option-code DHCP

选项的代码 输入有效的 DHCP 选项代码。 结果 删除指定的 DHCP选项。 附加说明 可使用 option

命令组态 DHCP 选项 3、6 和 66。 可使用 option value-string命令组态 DHCP 选项 12、15、43 和 67。

9.5.3.7 pool-enable 说明 使用此命令可指定使用此 IPv4地址段。 要求 用户处于 DHCPPOOL 组态模式。

命令提示符如下：cli(config-dhcp-pool-)# 语法在不分配参数的情况下调用该命令：说明 如果已启用 IPv4

地址段，则不能再编辑以下参数：DHCP 选项 (option...) 端口范围 (ports) 中继代理信息 (relay-

information) 静态租用(static-lease) 附加说明 可使用 show ip dhcp-server pools 命令显示该设置。 可使用

nopool-enable 命令禁用该设置。 9.5.3.8 no pool-enable 说明 使用此命令可指定不使用此 IPv4地址段。 说明

删除 DHCP 服务器绑定。 如果您禁用或删除 Ipv4 地址段，或重启 DHCP 服务器，则

DHCP服务器绑定将删除。可使用 show ip dhcp-server bindings 命令显示 DHCP 服务器绑定。 要求

您处于DHCPPOOL 组态模式。 命令提示符如下： cli(config-dhcp-pool-)#

语法在不分配参数的情况下调用该命令