

# 太阳能解层式曝气机选型 太阳能解层式曝气机 碧海

产品名称	太阳能解层式曝气机选型 太阳能解层式曝气机 碧海
公司名称	南京碧海环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京六合区雄州工业园农商街228-2号
联系电话	15951606242 15951606242

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京碧海环保设备有限公司

机器维护与保养：

- 1、每月定期检查螺丝是否松动，并进行紧固。
- 2、本机的电机内装有保护器，当电源电压过低，太阳能解层式曝气机，都会使保护器自动切断电源保护电机免遭烧坏，太阳能解层式曝气机选型，一般1个小时左右后会自动恢复。
- 3、当出现保护器动作断开电源时，应认真检查送电线路，查闸刀、险盒、插头、插座是否接触良好，对以上用电故障应请电工及时处理。

特点：

- 氧利用率高、布气均匀、无堵塞；
- 使用寿命长、气管内无积水、性能；

安装结构简单、曝气管无浮力、设计使用方便

## 太阳能曝气机安装时的流程表明

- 1、用M6x25地脚螺栓将浮桶和固定支架联接固定不动。
- 2、在固定支架的固定不动管沟里各置放一个橡胶垫块，将服务器人体按置在固定支架的管沟上，随后用定位压片糖果将太阳能曝气机固定不动牢固。
- 3、电动机的电缆线用束线带固定不动在托再加。
- 4、在浮桶上安装2根牵引带拉索，太阳能解层式曝气机供应，拉索的长短依据既希望安装部位明确。
- 5、将装好的太阳能曝气机放进水塘前，须先测量水池深层，调节服务器深潜深层，太阳能解层式曝气机多少钱，使服务器与水池的间距维持在60厘米之上，以防将水池沙浆抽起。
- 6、将开关电源电缆收到岸上的插线板上。
- 7、接入开关电源，观查离心叶轮转动方位是不是与转为标识牌图示的方位一致。假如不一致，对三相电机可将电源插头三根纯色铜芯电缆中的随意二根互换就可以。
- 8、入池塘安装时要二根拉索或三根、四根拉索钢筋锚固在水塘内的安装柱上。
- 9、如设备打开后发觉水型过高或过低，能够调整电动机抱架的高宽比来更改水型高宽比。服务器高而水型高，但应确保离心叶轮浸入在河面以下。

## 太阳能解层式曝气机的设备组成:

太阳能解层式曝气机由太阳能供电及蓄电系统(用户可自配)、控制系统、变频电机、浮体、叶轮.连接框架、防雨装饰罩等部分组成，通过连接框架有机连为一体。

## 太阳能解层式曝气机的工作原理

太阳能解层式曝气机设置的旋切提拉曝气叶轮，通过叶轮旋转提升作用将底部缺氧区转移到水体表面，与表层富氧水混合，同时表层富含DO水体由于受到挤压横向水平扩散、纵向进入底层缺氧区，由此实现水体解层、增氧和纵横向循环交换三重功效。

太阳能解层式曝气机选型-太阳能解层式曝气机-碧海由南京碧海环保设备有限公司提供。南京碧海环保设备有限公司是从事“潜水搅拌机,低速推流器,双曲面搅拌机,潜水曝气机,机械格栅”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱奎。同时本

公司还是从事低速推流器，浮筒搅拌机，絮凝搅拌机的厂家，欢迎来电咨询。