

莱芜雷迪司ups电源 SH5KL单进单出5KVA 4000W互动式ups不间断电源

产品名称	莱芜雷迪司ups电源 SH5KL单进单出5KVA 4000W互动式ups不间断电源
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雷迪司 型号:SH5KL 产地:山东
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

1、包装检查

打开包装，包装内应有：UPS 整机和说明书。取出UPS，检查机器是否在运输中损坏。如有损坏或部件缺少，请勿开机，并告知承运商或经销商。

2、连接电池

将UPS后背板上的电池连接红线接于电池正极，电池连接黑线接于电池负极。

3、市电连接

当输入电源线将UPS机器与市电连接时，开始给电池充电。建议机器先充电6小时后再使用。

4、连接设备

将使用设备的输入电源线连接到UPS后背板上的稳压电池输出插座上。

提醒：请确认UPS是开机状态，以确保市电断电时UPS可以保护所连接重要设备的数据，防止丢失。

注意：不要在UPS稳压电池输出插座上连接打印机或扫描器，这些设备将会明显使UPS的负荷超载导致不能正常工作。

5、开启UPS

开启UPS机器时，轻按开关按键，指示灯亮起即可。UPS具有直流开机功能，不需要市电就可以直接启动UPS，方便使用。一旦市电中断，UPS转入后备供电，请及时对个人电脑其他负载作存盘或其他断电应急处理。市电恢复后，请及时开启UPS，使电池充电。

6、关闭UPS

关闭UPS机器时，再按开关按键，指示灯灭掉即可。

注意：

(1) 开机时请先开启UPS再开启电脑等负载，关机时先关闭负载再关闭UPS。

(2) 一般情况下建议不关闭UPS，以保持电池充电。