

型拉网机 拉网机 绷网机

产品名称	型拉网机 拉网机 绷网机
公司名称	东莞市冠润印刷设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街镇会展东路北35号
联系电话	0769-85986850 13922972619

产品详情

产品特性：

机械结构传动，性能稳定可靠；

采用韩国技术可调整脚轮；

夹头配备新型专用凹槽轴承；

外表采用进口塑粉涂装；

拉网时张力均匀，手动微调；

配送双管气筒（停电时亦可使用）

技术参数

规格型号 gh-1215 gh-1515 gh-1518

外径尺寸 1200mm*1500mm 1500mm*1500mm 1500mm*1800mm

规格型号 gh-1525 gh-2025 gh-2525

外径尺寸 1500mm*2500mm 2000mm*2500mm 2500mm*2500mm

绷网机使用注意事项

为保证机器设备的正常使用，确保精确度，延长设备的使用年限，请注意以下事项：

本使用说明书在安全注意事项中划分“注意危险”和“当心触电”两个档次。

发生错误操作时会出现危险状况，有可能出现伤亡的情况。

发生错误操作时会出现电击，或有可能出现伤亡的情况。

本机器适用气温：在+5 到+40 的空气温度范围内正常使用。湿度：要求最高温度+40 时对应的湿度不超过50%的环境下正常使用。海拔：在海拔1000米以下使用。

运输储存：本机器在运输储存中要求所有配备的电气设备和结构的温度控制在-7 到40 ，对于24小时以内的短时间运输储存不能超过-15 到50

气缸使用过程中务必每天给螺杆(主轴)加注机油,以减少摩擦。

手轮在使用前后，务必对每根调节螺帽、螺杆加注机油。

加注机油的位置，将摇轮轻轻向后拉动，转动手轮，便可发现其注油孔。

绷网夹钳在不使用时请张开夹钳，避免因时间过长而影响压条的弹性。

本机器如长期不使用请切断电源和气源同时各活动环节，金属表面做好防锈工作，其储存条件参照第2项。

整机活杆上严禁堆放重物，以免造成活杆变形不能使用。

使用时请以网布的横向先进行拉伸，后再由纵向拉伸，以便达到要求的张力。

在绷网之前，必须先固定活杆底部的靠块螺丝，使整机定形，再作拉伸张力。

本机器如长期不使用请切断电源和气源同时各活动环节，金属表面做好防锈工作，其储存条件参照第二项

设备在使用寿命到期后的处理方式:当设备达到了其寿命期，不能再使用时，请拔掉电源并根据当地的规定合理处理。