

# 立式单级消防泵，柴油机消火栓泵，卧式单级喷淋泵，电动消火栓泵

产品名称	立式单级消防泵，柴油机消火栓泵，卧式单级喷淋泵，电动消火栓泵
公司名称	上海丹博泵业制造有限公司
价格	785.00/件
规格参数	
公司地址	永嘉县瓯北街道浦西工业区
联系电话	0577-67929234 18958882797

## 产品详情

带你了解室内外消火栓泵系统的调试要求和五种启泵的方式。

室内外消火栓泵系统的调试要求：

- 1) 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时，消防水泵应在55s内投入正常运行，且应无不良噪声和振动。
- 2) 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时，消防水泵应分别在一两分钟内投入正常运行。
- 3) 消防水泵安装后应进行现场性能测试，其性能应与生产厂商提供的数据相符，并应满足消防给水设计流量和压力的要求。
- 4) 消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%；当出流量为设计工作流量的150%时，其出口压力不应低于设计工作压力的65%。

## 室内外消火栓泵系统

室内外消火栓泵系统的五种启泵的方式：

(1)、连锁启泵方式：消火栓泵应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关（干式）等信号作为触发信号，直接

## cccf消火栓泵

(2)、联动启泵方式：消火栓按钮动作信号加上同一报警区域探测器或手动报警按钮信号组成“与逻辑”判断，联动启动消火栓泵。联动控制前提是：消防联动控制器处于“自动状态”。

(3)、远程手动控制方式：应将消火栓泵控制柜（箱）的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的多线控制盘，并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。远程手动控制前提是：多线控制盘处于“手动允许”或“解锁”状态。

(4)、现场手动控制方式：直接在消防泵控制柜（箱）上设置可以启动或停止消火栓泵的按钮，以用于消防泵检修或测试时的启、停。

(5)、机械应急启泵方式：当上述启泵方法不能正常启泵或全部失效后，可以使用机械应急启泵方式，这是一种强制的启泵方式，与系统控制无关，只要系统供电正常，就可以由有管理权限的人员强制启动消火栓泵。