

# GPS定位手机 关爱宝老人小孩看护手机 定位器

产品名称	GPS定位手机 关爱宝老人小孩看护手机 定位器
公司名称	深圳市华视网科技有限公司
价格	90.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华镇人民路东侧龙泉工业园2A103-104
联系电话	86-075528128100 13632923450

## 产品详情

**操作说明 1. 开/关机** 根据外壳sim卡插入图标准确地插入sim卡，长按开机键(在1号亲情号下面)3秒，终端进入开机状态，开机后会出现1、2、3、4、sos键led被同时点亮，状态指示灯中电源和gsm指示灯常亮，紧接着gsm和gps指示灯交替闪烁，待机5秒后5个按键指示灯熄灭，紧接着状态指示灯自动熄灭，使终端更加省电。轻按sim卡边缘，sim卡弹出，终端将自动关机。2.

**设置亲情号码** 设置亲情号码可以通过任意手机发送以下短息指令添加

发送短信指令：`sos#a#电话号码1#电话号码2#电话号码#电话号码4#`

其中a表示为增加电话号码操作。例如发送：`sos#a#13715139399#15814283534`

`#15899782448#13513483554#`

短信指令中一次性设置4个号码，亲情号码设置成功，终端会回复“ok”短信至手机。如果需只设置一个号码，可将指定号码设为对应的亲情号码，对应号码不填则为不添加。比如只设计1号键电话号码，其余2，3，4可以不填；但如果要单独设2，3，4号键的电话号码，前面的参数需要#号隔开。

例如：`sos#a#13715139399####` -----表示设置第1个亲情号码 `sos#a##15814283534###`

-----表示设置第2个亲情号码 `sos#a## #15899782448##` -----表示设置第3个亲情号码 `sos#a##`

`##13513483554#` -----表示设置第4个亲情号码 3. 删除亲情号码

删除亲情号码可以通过任意手机发送以下短息指令删除 发送短信指令：`sos#d#电话序号1`

`#电话序号2#电话序号3#电话序号4#` 其中d表示为删除电话号码操作。例如发送：

`sos#d#1#` -----表示删除第1个亲情号码 `sos#d#4#` -----表示删除第4个亲情号码

如果你不记得某个电话的序号，而要删除某个电话号码，可发送短信指令：`sos#d#要删除的电话号码#`

例如：`sos#d#1581418353#` -----表示直接删除该号码。

删除相应的亲情号码成功，终端会回复“ok”短信至手机。4. 查看亲情号码

任意手机发送指令“sol”至终端，则可查看已经绑定的亲情号码。5. 拨打亲情号码

当对应键（如1#）有设置亲情号码是，按亲情号码键持续3秒以上，此时对应指示灯亮，开始呼叫对应的亲情号码。拨号中短按sos键，终端会终止当前的电话呼叫。当对应键（如1#）未设置亲情号码，按亲情号键，所有灯会点亮，但不做呼叫处理，仅表示按键起作用。6.

**接听亲情号码和非亲情号码** 当设定的亲情号码来电时，终端会有来电提醒以提示有电话呼入

。对应的亲情号码键盘灯亮起，按下任意按键（除sos键外）则可接听来电，进入通话，短按sos键则可挂

机。 若来电号码非终端对应的亲情号码，则默认4#

键盘灯亮起，按下任意按键（除sos键外）则可接听来电，进入通话，短按sos键则可挂机。 7.

sos紧急求助 按sos键持续3秒以上，终端会向设置的亲情号码发出一条lbs位置信息，稍后终端依次向已设置的亲情号码循环拨号，任一亲情号码接听后则不再拨打。如无人接听，则最多拨打2次。

注意：实现此功能需先设置好亲情号码。 8. 终端位置查询

任意手机发送短信指令"dw"至终端，终端就会回复本机所处位置的中文地址信息和英文地图链接。

9. 远程拾音 已设定为亲情号码的手机发送监听短信指令："monitor#"至终端，终端会回复“ok”，此时亲情号码拨打终端里的号码就可以清晰地听取终端现场的声音。如想切换回通话模式，则可发送

"call#"至设备，终端回复“ok”标示切换成功。 10. 低电量提醒 当终端电

池电量低时，终端将发送低电量提醒短信给所有已经设置的亲情号码，提示终端电池电量即将耗尽，请及时充电，否则终端将自动关机。

低电量提醒短信内容为：“注意！手机电池电量低，请及时充电。” 11. 低电关机提醒

当终端电池电量快耗尽要自动关机时，终端将发送低电关机提醒短信给所有已经设置的亲情号码，提示终端终端将自动关机。 低电量提醒短信内容为：“注意！手机电池电量低，即将关机。”

12. 通话音量调节 在通话过程中短按一下1号键可以增大一个级别的通话音量，短按一下3号键可以减小一个级别的通话音量，当音量达到最大或是最小时5个指示灯齐亮。 13. 恢复出厂设置

任意手机发送恢复出厂设置短信指令："factory#"至终端，终端会回复“ok”，此时终端所有参数恢复为出厂设置值。 14. 查询历史位置

终端如需查询定位过的历史位置，可以登录服务平台登录<http://gpslbs.huashiwang.com>

后输入设备id号和默认密码666666可登录平台查询设备的最新位置和历史位置。