

Is110汽车前挡透光率测试仪

产品名称	Is110汽车前挡透光率测试仪
公司名称	深圳市林上科技有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	
公司地址	中国 广东 深圳市南山区 南山大道康乐大厦银海阁18C
联系电话	86-755-86263411 13826547799

产品详情

Is110汽车前挡透光率测试仪/split transmission meter/Is110分体式透光率仪 的测试原理是采用宽谱的可见光源照射被测透明物质，感应器分别探测光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强，透过光强与入射光强的比值即为透光率，用百分数表示。Is110由主机和副机共两部分组成，主机为测量及显示功能，副机为光源及对准激光光源。

二：Is110汽车前挡透光率测试仪 仪器参数

1. 外形尺寸：长140mm × 宽82mm × 高92mm；
2. 仪器重量：680克；
3. 分辨率：0.1%；
4. 测量精度：优于±2%（无色均匀透光物质）；
5. 可见光：中心波长 530nm；
6. 供电：内置锂充电电池。
7. 测试样品尺寸: > 40*40mm
8. “charge”，为充电指示灯，充电时红色led点亮，充电完成，熄灭；
9. “battery”为开机指示灯，开机时绿色led点亮，电池快用完时，绿色led灯闪烁，需要及时充电。

三．使用方法和步骤

- 1：主机和副机吸合在一起，分别按主机和副机的“power”键开机，并同时使上下两个激光点分别对准对应的对准点的靶心。
- 2：等待仪器“self-test”测试完成，进入测量界面。如不能完成“self-test”，可能原因为电量不足（请及时充电）或激光点没有对准靶心。必须要“self-test”测试完成后，才能使用仪器。
- 3：将待测样品放入主机和副机之间，使激光点对准靶心，仪器即显示样品的透光率数据。
- 4：按“hold”键，保持显示数据，液晶上显示“hold”标志，再次按“hold”键取消保持功能，液晶显示上显示“hold”标志消失。
- 5：使用完成，按“power”键关机。
- 6：副机“laser”按键用于开/关对准激光。
- 7：20分钟内没有任何操作，自动关机。

四．功能特点

- 1：主副机模式，方便现场测量，如汽车前档玻璃的透光率测量，以及建筑大楼玻璃的透光率测试等。
- 2：采用三路可见光源测量，显示值为三路测量的平均值，测量结果，抗干扰能力强。

3：内置锂充电电池，不需要更换电池，只要充电即可，使用方便。

4：激光对准功能，保证测量过程中主副机精确对准，来确保测量准确性。 五． 电池充电

本仪器内置锂充电电池和电池充电器，使用过程中，当绿色led闪烁时，请及时充电。插上充电器后，“charge” led红色指示灯亮，表示正在充电。充电完成，指示灯熄灭。充电可以采用两种方式。

1：采用usb线，直接插入电脑的usb插口，充电即可。插上一分二插头，可以同时充主机和副机。

2：用配套的5v的开关电源充电，插上一分二插头，可以同时充主机和副机。

服务热线：0755-86263411 制造商：深圳市林上科技有限公司 公司网址：<http://www.lstek.cn>