

# 水电厂专用逆变器

产品名称	水电厂专用逆变器
公司名称	深圳市华益特新能源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	huayiteups@163.com
联系电话	86-075523150955 13691816199

## 产品详情

【深圳华益特新能源科技有限公司】专业工频逆变器厂家，高频5u规格逆变器 dc48v转ac220v-10kva 水电厂专用逆变器，品质保证价格优惠，欢迎广大客户咨询采购!

产品特点： 使用先进的单片机智能控制技术，具有高可靠性、低故障率的特点；  
纯正弦波输出，带负载能力强，应用范围广； 具有完善的保护功能（过负载保护、内部过温保护、输出短路保护、输入欠压保护、输入过压保护等），大大提高产品的可靠性； 散热风机智能控制，采用cpu控制散热风机的工作状态，大大延长风机的使用寿命，并且节约电能、提高工作效率；  
工作噪音小，效率高 适用范围 车船载设备系列：\*\*车辆、警车、医疗救护车、轮船、交通红绿灯等；  
工业设备系列：太阳能、风力发电、气体放电灯等；  
办公场所：电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码摄象机等；  
厨房器具系列：微波炉、电池炉、电冰箱等； 家庭用电设备：电风扇、吸尘器、空调、照明灯具等；

### 使用说明

#### （一）折包检验

- 1.打开逆变电源的包装，请检查产品配件，包括：逆变电源主机一台、电源线一条、用户手册一本、检测报告一份、保修卡一张、产品合格证一张。
- 2.检查逆变电源是否在运输中损坏，如发现损坏或配件缺失，请勿开机，请联系在线客服或直接致电我们公司。

#### （二）安装注意事项

- 1.安装逆变电源应由培训合格的专业技术人员操作，或由当地经销商协助完成。
- 2.在运输逆变电源时，请采取适当的保护措施；逆变电源从低温环境移到高温环境中，可能会出现水珠

, 使用前需待其完全干燥, 以确保安全。

3. 不要将逆变电源暴露在潮湿、易燃易爆或粉尘大量聚集等恶劣环境中; 不要覆盖和阻塞通风口, 逆变电源周围预留 20cm 以上的空气流通间隙; 以便有良好的散热;

4. 蓄电池组连接时请脱下戒指、手表之类的金属物品, 防止与蓄电池短路, 并注意蓄电池组的正负极性、蓄电池电压与逆变电源参数相吻合;

5. 将逆变电源的前盖板上的“开/关机”键置于“off”位置;

6. 按用户手册上说明的配线线径来制作蓄电池连接电缆并将逆变电源与蓄电池组可靠连接, 注意蓄电池组的正极、负极不能接错, 以免损坏逆变电源;

### (三) 逆变电源与蓄电池组的连接

用制作好的蓄电池连接电缆将逆变电源与蓄电池组可靠连接, 后盖板上的红色接线端子连接电池组正极, 黑色接线端子连接电池组负极, 严禁接反, 以免损坏逆变电源;

### (四) 面板指示灯说明/蜂鸣器鸣叫提示说明

“逆变”蓝色指示灯: 点亮表示逆变电源输出正常;

“电池、负载”红色指示灯: 点亮表示逆变电源启动中、输出过载、短路、故障等;

注意: 在开启逆变电源前, 先将交流输出座与负载正确连接, 等逆变电源正常开启后再打逐个打开负载。

#### 1. 开机:

将逆变器前盖板上的“开/关机”键置于“on”, 逆变电源启动1-3秒后, “inv”绿色指示灯点亮, 交流输出正常;

#### 2. 关机:

将逆变电源前盖板上的“开/关机”键置于“off”, 逆变电源立即关闭交流输出, 指示灯处于熄灭状态;

### 产品参数

输入端	
直流电压	48vdc
直流电压范围	42vdc-57vdc
空载电流	<2.1
效率	>85%
直流连接	接线柱
输出端	
输出电压	220vac

额定功率	8kva
瞬间功率	7000w
输出波形	纯正弦波
输出频率	50hz ~ 60hz
波形失真	3%
保护端	
低压报警	44v
低压关断	40v
过载	输出关闭
过压关断	58.8
包装	
机器尺寸(mm)	482*266*378
包装 (mm)	503*630*330
净重 (kg)	25
毛重 (kg)	33
包装方式	纸箱
其他	
冷却方式	风扇冷却