

红薯起垄机 勤迈农业 红薯起垄机

产品名称	红薯起垄机 勤迈农业 红薯起垄机
公司名称	潍坊市勤迈农业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区
联系电话	18863601786 18863601786

产品详情

起垄机的工作部件是直形或弯形刀片，由多把刀片按一定规律固定在刀轴上，工作时，刀轴由拖拉机的动力输出轴驱动旋转，红薯起垄机生产厂家，因此，这类工作部件叫驱动旋转工作部件，旋耕机工作时，刀片以一定的速度旋转并随机组前进，形成对土壤的铣削加工——切割、破碎及向后抛。

起垄机是与拖拉机配套完成耕、耙作业的耕耘机械。因其具有碎土能力强、耕后地表平坦等特点，而得到了广泛的应用；同时能够切碎埋在地表以下的根茬，便于播种机作业，为后期播种提供良好种床。正确使用和调整旋耕机，对保持其良好技术状态，确保耕作质量是很重要的。

红薯起垄机作业有金属敲击声原因是刀片固定螺丝松脱；刀轴两端刀片或罩壳变形；刀轴传动链过松。排除方法：重新紧固螺钉；校正罩壳或更换刀片；调节链条的紧度；控制旋耕机提升高度。

刀轴转不动原因是齿轮损坏卡死；轴承损坏咬死；锥形齿轮无齿侧间隙；刀轴弯曲变形；刀轴缠草、堵泥严重。排除方法：更换齿轮或轴承；重新调整间隙；校正刀轴；清除缠草、积泥。

齿轮箱漏油原因是油封损坏；纸垫损坏；齿轮箱裂缝。排除方法：更换油封和纸垫；焊修箱体。

万向节或十字轴承飞出原因是定位插销脱落；十字轴承弹性挡圈脱落；十字节折断。

下面就从四个方面来说说起垄机箱体的常规检查。

1、起垄机箱体的顶部，防护装置应覆盖工作部件的后部，红薯起垄机，横跨整个机器宽度，而且在机器作业时与地面保持接触；防护装置如果可以调节，要确保拖尾外缘与工作部件的水平距离起码为30毫米，红薯起垄机，拖尾外缘与地面的间隙不能小于200毫米。

不管工作强度多大，防护装置要覆盖全部露出地面的工作部件，红薯起垄机价格，起垄机由作业位置上升时，要完全覆盖工作部件的端部。

2、防护装置一定要有警示标志，标志的构成、颜色、尺寸等要符合规定。

3、起垄机撑杆无尖锐边角，与机体连接平稳，作业时不卷曲，没有剧烈晃动。

4、起垄机箱体要有防止其拆离配置能源后倾倒的支承器，安装在旋耕机上。

红薯起垄机-勤迈农业-红薯起垄机价格由潍坊市勤迈农业装备有限公司提供。“移栽机”选择潍坊市勤迈农业装备有限公司，公司位于：青州市经济开发区，多年来，勤迈农业坚持为客户提供好的服务，联系人：杜中健。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。勤迈农业期待成为您的长期合作伙伴！