

电动汽车动力性能试验方法，机壳防护等级

产品名称	电动汽车动力性能试验方法，机壳防护等级
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

电动汽车动力性能试验方法，机壳防护等级

很多客户购买了高低温交变湿热试验箱不知道如何正确使用，遇到问题：心想有一份高低温交变湿热试验箱使用方法就好了！这不，以下就是了~

- 1、使用前：要提前把电源打开及水箱需要补充干净的水源。
 - 1) 将高低温湿热交变试验箱的配电柜电源打开
 - 2) 打开高低温湿热交变试验箱的冷却塔电源及供水开关
 - 3) 将高低温湿热交变试验箱的“总电源”开关合上
 - 4) 检查高低温湿热交变试验箱的水箱是否有水，如果没有水就要往里面加水。
- 2、使用中：使用过程中需要注意安全问题，避免被高温烫伤，被低温冻伤。

1) 设备在做高温试验时试验箱内的温度会很高，在试验过程中或者结束后如需要打开试验箱门时一定要特别小心以免被烫伤。