

铝镁锰金属屋面板 安徽宇州|质量保障 合肥铝镁锰屋面

产品名称	铝镁锰金属屋面板 安徽宇州 质量保障 合肥铝镁锰屋面
公司名称	安徽宇州金属屋面工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区皇马鑫街A幢301室
联系电话	15395096969 15395096969

产品详情

屋面板安装

将加工成型的铝镁锰合金板吊装至屋面，就可以开始安装了。屋面板安装的流程为：放线 安装就位 咬合 板边修剪。

(1)、放线：屋面板的平面控制是通过对固定支座的定位来完成的。在屋面板固定支座安装合格后，直立锁边铝镁锰屋面板，只需设定板端控制线。一般以板面伸出天沟边沿的距离为控制线，板块伸出长度应略大于设计尺寸，以便于修剪。

(2)、安装就位：将屋面板抬到安装位置，合肥铝镁锰屋面，就位时先对准板端控制线，然后将搭接边用力压入前一块板的搭接边，另外一边扣入铝合金支架，完成后检查搭接边是否紧密接合。

铝镁锰板屋盖结构一般分为六层。一层是铝镁锰屋面板。垂直边缘高度和方向的选择决定了面层的防水性能；二层为保温层，一般为矿棉，主要起保温降噪作用；第三层为防潮层，一般由纯聚乙烯薄膜和0.5mm增强纯聚乙烯板制成，第四层为吸声层，一般采用离心玻璃吸声棉，第五层为骨架层，一般采用压型钢板或内衬檩条和钢檩条支护、做坡；第六层为装饰层，一般采用铝锌压型钢板支护吸音棉和保温棉，也起装饰作用。

防雷性能，厚度一般为0.7mm和0.9mm，可直接作为防雷接闪器(符合国家规范，建筑防雷

设计规范)，避免造成在屋面穿孔。搬运。铝镁锰屋面板在搬运时，应当使用吊杆进行搬运，铝镁锰金属屋面板，吊绳要和铝板垂直搬运，并且在搬运的时候，铝镁锰屋面板要按照安装的方向放置在安装平台上面，铝镁锰板，这样就能避免铝板在平台上面掉头。

铝镁锰金属屋面板-安徽宇州|质量保障-合肥铝镁锰屋面由安徽宇州金属屋面工程有限公司提供。铝镁锰金属屋面板-安徽宇州|质量保障-合肥铝镁锰屋面是安徽宇州金属屋面工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高总。