

双层百叶出风口 风口 邦至空调风口

产品名称	双层百叶出风口 风口 邦至空调风口
公司名称	海南邦至通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市秀英区海口国家高新区狮子岭飞地工业园火炬横路7号
联系电话	18976022136 18976022136

产品详情

水源热泵机组

如果冬季长时间停机，也没有采取防冻措施，必须将机组内水系统中的水排出干净。

01、先打开排气螺塞，双层百叶出风口，再打开排水螺塞将蒸发器、冷凝器中的水排干净，零度线条出风口，以防止换热器冻坏。

02、等水完全排干净后再将排气螺塞、排水螺塞拧紧，注意重新缠绕生料带。

03、机组冲洗你投入使用，向机组中重新注水时需要注意打开排气螺塞将系统中的空气排干净。

3、风冷螺杆机放水

01、逆时针拧开位于壳管底部排水管上的球阀，让其冷冻水自然流出，直至排放干净。

02、水排放干净后将球阀关闭。

中央空调冷凝器清洗的注意事项：

1：将进出机组的阀门关上，利用压力表或温度计管、防腐泵、酸液箱连成清洗循环系统。清洗时先加入缓蚀剂，缓蚀剂循环均匀后缓慢加入有机酸，清洗中应定时检测反应情况，清洗剂不足时需补足，以保证有足够的酸液和水垢反应，清洗中按水垢反应情况，风口加工，可加入适量泥垢剥离剂、消泡剂等。

2：冷凝器清洗后还需要加入中和钝化剂，中和残酸，以防止金属内壁氧化。

3：冷凝器清洗时间为5-10小时左右，按实际情况而定。

4：清洗结束后，要将余液排出，并加入清水冲洗。

5：清洗温度：一般采用常温清洗，如果结垢较厚可以在40~50清洗以提高清洗速度。

防冻液的添加方法如下：

1、从补水箱灌进去，把水系统的冷冻水排放以后，先注入防冻液原液，不够的再注入冷冻水，然后开启水泵使防冻液和水充分的融合，顺便把水系统的空气全部排出，水系统不能有空气，空气存在会使空调设备报水流开关保护，还容易形成汽蚀。

补水箱的作用：

01、机组调试和平时给水系统补水;

02、冬季制热水膨胀后泄压，防止水系统热水膨胀之后增大水系统的内压;

03、水系统排空气，补水箱在系统点1.5米以上，可以排放水系统的空气;

04、给水系统加药，比如冬季添加防冻液，清洗时添加的清洗剂(如克垢)。

2、用外置增压泵冲进水系统，先放出一部分冷冻水，风口，然后在排气阀或者排污阀接口接上管道，用外置增压泵把防冻液原液注入水系统，提前计算好比例。

双层百叶出风口-风口-邦至空调风口(查看)由海南邦至通风设备有限公司提供。海南邦至通风设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在海南海口的中央空调等行业积累了大批忠诚的客户。邦至带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！