

山东工业厂房供暖生物质燃烧炉 供暖取暖颗粒燃烧炉 生物质采暖炉

产品名称	山东工业厂房供暖生物质燃烧炉 供暖取暖颗粒燃烧炉 生物质采暖炉
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:飞鸿 性能:节能环保 规格:10-600万大卡
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

产品详情

生物质颗粒燃烧机安全操作指导

为了保证生物质燃烧机安全、正常运行，需要按照如下操作方法进行操作：

一、启动管理：

- 1、 燃烧机启动前，清理炉桥积碳，清理炉底积碳，添加颗粒燃料，关闭料箱盖，打开隔料阀；
- 2、 打开使用设备电源，检查电路、水管是否正常，检查冷却水池是否够水。开启燃烧机冷却水进出水阀，并确认高温燃烧室夹层冷却水注满；
- 3、 将送风档位调至较小，投入适量底料，正式点火启动，轻开炉门适当送风，关上炉门，启动送料系统，逐渐调加送风档位到适量。送料速度及送风量应逐渐增加，不宜加速太快，应有2-3分钟时间，以便炉膛温度正常上升。

二、运行管理：

- 1、送料速度以30-80为常规用量，快不超过100速度，慢不能低于20运转，风量配置为；生产线传热系统通风良好的情况下送料速度可适当加快，风量可，但应随时观测烟囱排气情况，以无烟尘排放为确定送料速度的标准；
- 2、不定时观测水温变化，调整排水量，做到安全、节约；
- 3、根据用户原料消耗量规律适当添加燃料，保证设备正常运行；
- 4、根据产品耗电量的变化调整保温阶段的间歇送料量；
- 5、炉膛燃烧时严禁打开上、下炉门。