

# 红薯起垄机 红薯起垄机生产厂家 勤迈农业

产品名称	红薯起垄机 红薯起垄机生产厂家 勤迈农业
公司名称	潍坊市勤迈农业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区
联系电话	18863601786 18863601786

## 产品详情

### 旋耕起垄机使用的小技巧

- 1.作业开端，应将旋耕机处于提高状况，先结合动力输出轴，使刀轴转速增至额外转速，然后下降旋耕机，使刀片逐渐入土至所需深度。严禁刀片入土后再结合动力输出轴或急剧下降旋耕机，避免形成刀片曲折或折断和加剧拖拉机的负荷。
- 2.在作业中，应尽量低速慢行，红薯起垄机生产厂家，这样既可确保作业质量，使土块细碎，又可减轻机件的磨损。要注意倾听旋耕机是否有杂音或金属敲击音，并调查碎土、耕深状况。如有反常应立即停机进行查看，排除后方可持续作业。
- 3.在地头转弯时，制止作业，应将旋耕机升起，使刀片脱离地上，并减小拖拉机油门，避免损坏刀片。提高旋耕机时，万向节作业的倾斜角应小于30度，过大时会发生冲击噪声，使其过早磨损或损坏。

### 红薯起垄机

#### 1.初始阶段

红薯起垄机配件厂家讲解：开始时，起垄机应处于提升状态，叶片距地面约20cm。当拖拉机运行时，仔细观察传动部位是否有异常声音或漏油现象。当旋转舵柄逐渐运行到预定速度时，首先缓慢松开离合器，然后拖拉机缓慢启动。在使用起垄机时，红薯起垄机，通过液压操纵手柄的操作，旋耕机缓慢下降，

缓慢进入土壤，直到调节好耕耘的深度。

## 2.操作阶段

起垄机配件厂家讲解：耕作时，速度应控制在2~3km/h以内，红薯起垄机，前进速度不能太快，否则拖拉机会超载，传动部件会损坏。工作时，拖拉机应在旋转耕耘机工作范围内的荒地上行驶，避免压实

在这个领域。遇到障碍物，如石头、水管等，应注意躲避或清除障碍物。旋耕机，万向节角度应小于15°。在操作过程中，如果刀轴上缠绕的草太多，应及时停机清洗。

据旋耕红薯起垄机厂家技术表示，由于拖拉机的液压悬挂装置和动力输出轴的结构形式不同，旋耕红薯起垄机升降操作也不同。大致可以分为如下两种：

一种是拖拉机液压悬挂机构和动力输出轴是分别传动，不管动力输出轴是否转动，旋耕机的升降均不受动力输出轴影响。

另一种拖拉机的液压悬挂机构和动力输出轴是联动的，采用这种机型，只有当动力输出轴转动时才能提升旋耕机。这种拖拉机在田间作业时，如遇到刀滚陷在泥里，红薯起垄机价格，刀轴转不动，因负荷大而使拖拉机熄火，旋耕机就升不起来，这时应将动力输出轴上的万向节拆下，让动力输出轴空转提升旋耕机，刀轴才能脱挡旋转。

红薯起垄机-红薯起垄机生产厂家-勤迈农业(推荐商家)由潍坊市勤迈农业装备有限公司提供。潍坊市勤迈农业装备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的种植机械等行业积累了大批忠诚的客户。勤迈农业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！