

# 松特蓄电池LC-X12150 12V150AH阀控式免维护ups机房电源安装

产品名称	松特蓄电池LC-X12150 12V150AH阀控式免维护ups机房电源安装
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:松特 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

## 产品详情

松特蓄电池LC-X12150 12V150AH阀控式免维护ups机房电源安装

产品放电时间：

1.43欧姆，终止电压0.9伏，每天放电4小时，可持续90个小时

2.10欧姆，终止电压0.9伏，每天放电1小时，可持续19个小时

3.3.9欧姆，终止电压0.8伏，每天放电1小时，可持续7.2个小时

4.3.9欧姆，终止电压0.9伏，可持续放电360分钟

蓄电池应用范围；

电信控制系统

医院及医疗设备

不间断电源（UPS）

太阳能、风能及潮汐发电系统

轨道交通及其辅助系统

钻井平台和存储设备的后台电源

船用设备：船载及其陆上\*\*的供电系统

火警探测及灭火系统

发电站和辅助站点的供电系统、核电厂

安装使用

(1)使用前请检查蓄电池的外观

(2)蓄电池的安装必须由专业人士来进行。

(3)电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为-5 ~ 35 .）

(4)安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。

(5)电池在多只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于 -  
15mm。

(6)在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，

\*\*\*避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。

(7)若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。

(8)和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电  
池（组）的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。

松特蓄电池LC-X12150 12V150AH阀控式免维护ups机房电源安装