

EPS应急电源DW-S-45KW弱电数据机房应急照明45KW

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | EPS应急电源DW-S-45KW弱电数据机房应急照明45KW |
| 公司名称 | 山东安耐力电源科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:戴克威尔 型号:DW-S-45KW 产地:河北 |
| 公司地址 | 济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7 |
| 联系电话 | 18453029219 15275185097 |

产品详情

产品详细介绍

一、产品概述

EPS应急电源系统也称EPS，为设备发生火情或其它紧急情况下，为标志灯、照明灯及其它设施提供电源而设计。

当电网电压正常时，电网交流电源经本设备内互投装置直接给负载供电，同时本设备内的充电器对电池组进行充电。当电网停电或电网电压过低于15%或过高于10%额定电压时，本设备将立即切换到应急供电，由电池组设备用电源逆变器输出交流电继续给负载提供电源。使用本设备请仔细阅读使用说明书。

二、注意事项

- 1、在安装使用前必需仔细阅读使用说明书。
- 2、遵照指示步骤进行正确操作。
- 3、布线请依照说明施工。
- 4、妥善保管使用说明书，作为日后参考。
- 5、出现问题请速与本公司或销售商联系。
- 6、按照说明书要求，对设备进行日常维护。
- 7、负载功率不应超过本机额定功率，否则会造成自动保护或本机故障。

三、储存搬运说明

- 1、产品存放环境温度为-10~55C，相对温度<20%。
- 2、产品存放不含酸性、碱性以及其它腐蚀性及易燃易爆气体的空气环境中。
- 3、产品的存放应置于防尘、防雨、防潮的环境内，设备暂存时用高于10cm的木踏板将设备与地面隔离。
- 4、搬运设备时应采用机械设备平行搬运、严禁倒置。
- 5、搬运设备落地时应小心轻放，切勿重放。

四、安装说明

- 1、整机应置于水平安装、避免放置阳光直射、雨淋或潮湿处。
- 2、保持设备良好的通风环境避免置于会腐蚀气体处，工作环境温度0C~40C。
- 3、检查电池有无损坏现象，再以串联的方式将电池连接好，串联后的电压为DC48V、DC192V、DC324V、DC492V。
- 4、电池上的“+”“-”标志接好连线请切勿接反。
- 5、请使用遵照线路图的说明将市电的输入输出接好。