

包头钢格板安装夹--包头钢格栅板安装说明

产品名称	包头钢格板安装夹--包头钢格栅板安装说明
公司名称	包头市东河区双钰丝网制品有限公司
价格	2.00/套
规格参数	
公司地址	内蒙古 包头市东河区豪德广场东北区10栋23号
联系电话	0472--7159404 15848216168

产品详情

钢格板	是一种由承载扁钢与横杆按照一定的间距正交组合，通过焊接加以固定的开敞式钢构件。
承载扁钢	承受主要荷载的扁钢。
横杆	固定于负载扁钢上的扭绞方钢、圆钢或扁钢等。
承载扁钢中心间距	相邻的两条承载扁钢中心到中心之间的距离。
横杆中心间距	相邻的两条横杆中心到中心之间的距离。
钢格板长度	平行于承载扁钢方向的钢格板最大尺寸，称为钢格板的长度（l）。
钢格板宽度	垂直于承载扁钢方向的钢格板最大尺寸，称为钢格板的宽度（w）。
包边板	焊于钢格板承载扁钢或其他开口、切口边缘上的扁钢或型钢。
踢脚板	固定于平台四周或钢格板切口、开孔的边缘的挡板。
净空间隙	钢格板开敞通孔的最大内切圆直径。

钢格板安装使用说明（1）钢格板安装间隙为10mm，可微调。钢格板按照钢结构平板构件进行安装，安装后不能横向移动或脱离支撑架，钢格板承载扁钢方向两端在支撑架上的支撑长度每端不得小于25mm。

（2）钢格板的安装方法：焊接和安装夹固定两种方法。

为了防止坠落的风险，钢格板的安装尽量用焊接方法固定。需要活动和可拆卸的钢格板，必须用钢格板专用的安装夹具固定好。防止该构件的任何移位；安装夹根据需方要求可由生产厂供应，除不锈钢材料制造的安装夹外，碳钢制作安装夹必须经热浸镀锌表面处理，建议安装夹用螺栓经热浸镀锌表面处理，螺栓直径不得小于8mm，每件钢格板使用安装夹的数量不得少于4只。

为了查明任何腐蚀或任何危险的松动或夹紧件位置的变化，应随时对附件的紧固状态进行检查。

钢格板安装：焊接固定示意图 钢格板安装：安装夹固定示意图 钢格板安装夹型号

a型：由一块带双钩的上压板，一块带齿的下压板和一支m10（或m8）的内六角螺栓组成。 b型：由一块带双钩的上压板(其中一个钩可将相邻的两块钢格板括在一起)，一块带齿的下压板和一支m10(或m8)的内六角螺栓组成。

c型：由一块带双钩的上压板和一支可焊接在支撑构件上的m10(或m8)的六角螺栓组成。