

DYTF电液推杆说明

产品名称	DYTF电液推杆说明
公司名称	大丰益通机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	江苏盐城大丰市工业园区
联系电话	0515-83529039 15380515779

产品详情

dytf电液推杆说明

dytf电液推杆，dytf电液动推杆，煤矿dytf电液推杆，江苏dytf电液推杆，

益通dytf电液推杆是怎么样？益通dytf电液推杆具有：轻巧、完全密封、完全自控、免维护、能耗高转化率、优质优价，在价值和使用价值上一一直处于国内领先。

dytf电液推杆说明

dytf电液推杆主要是由推杆的型式、电机的防护等级、额定输出力、行程、额定速度和使用角度等六大基本要素组成，还可根据用户特殊要求，配套三种调节功能，即：速度调节、推拉力调节，行程调节（行程开关定位）。除了上述三种调节功能订货时必须文字注明外，其它请参照型号编制方式认真填写六大基本要素。

以下举“dytfb1500 - 500/110 - x型电液推杆”为例，分别说明如何选型和型号编制的方式。

如何选型：某一场所需要一台整体直式的电液推杆，要求电机防爆，其最大推力15kn，行程500mm最大速度110mm/s，使用角度向下推，那么所选电液推杆的标准型号为：dylfb1500-500/110-x.(b为防爆标记，x表示向下推)

dytf电液推杆由以下几部分组成：1、机座2、联轴器3、泵机座4、泵5、油箱6、集成块7、检修口8、空气滤器9、油缸底座10、节流阀11、锁紧圆螺母12、活塞13活塞环14、油缸体15、导向套16、缸头螺母17、防尘套18、拼紧螺母19、连接叉头

欢迎来电tel:15380515779，固话:0515-83529039，fax:0515-83529039，qq:603363780，邮箱:dfyt001@126.com咨询施经理

dytf电液推杆电液推杆的维护 1、为保证高压油管的使用寿命，要用胶皮把油管固定好。

- 2、使用液压油要定期过滤或者更换，一年一次或根据实际工作自定周期。
- 3、长期闲置不用，仔投入使用前要对电机进行绝缘检查。

简易故障排除 1、刚安装时不能动作，查电机未运行或油量不足。
2、使用一段时间后不能动作，拆下液控落塞，清洗液控阀阀芯，更换液压油。 3、使用长时间后，推杆空载能够推拉，带负载不能摊位。更换油缸内活塞上孔用密封件。 4、密封面渗漏，更换密封件，如油塞杆伸出处滴油，更换轴用密封件。

本公司主营

电液推杆、电液动推杆、电推杆、dytp电液推杆、dytz电液推杆、dytf电液推杆、电动推杆、液压油缸、液压缸、油缸、电液回转器、液压系统、平行式电液推杆，分离式电液推杆、整体直式电液推杆，dtt电动推杆，防爆电液推杆，dytz直式电液推杆，dytf分离式电液推杆，tdt同步电动推杆，挂耳式电液推杆，耳轴式电液推杆，dytp平行电液推杆及其配件