

布料机 小牛机械 机布料

产品名称	布料机 小牛机械 机布料
公司名称	山东小牛机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	章丘市城东工业园济南
联系电话	13954127779 13954127779

产品详情

准确利用混凝土布料机

- 1, 将手动管折回与主梁牢固、再将500公斤配重装入配重箱内、吊装大梁时找好平衡方可安顿。
- 2、用失装机将布料机调到相宜事变面上，落到事变眼前目今将伸缩支腿拉理由于位置将顶丝顶好。
- 3、平衡放下布料机并调解在一个水平面上，（用木板调解）不得倾斜。
- 4, 在正常事变时配重箱内另加500-800公斤配重举行调解平衡。
- 5, 将主梁架转到回支持座中央位置。
- 6、将混凝土泵配管末了与布料机下方90度弯管用管卡牢固。
- 7、上料前泵打净水冲洗运送管10分钟后、混凝土可徐徐进入料斗送料，净水可渐渐镑汰到适量非常钟左右可进入正常事变状态。
- 8、在操纵时，一人拉动手动管前真个绳索转动主梁和前端手动管得赴任别平面布料（因反转展转支持机动，电动布料机，须要时可人为制动主梁架转动以戒备主梁架和手动管一起转动。

布料机设计的胶带机顶部给矿机是为运输混泥土清理水泥砂浆的特别要求设计的。刮板选用硬质合金刀具原材料，距形段面，耐磨损且不损胶布，水泥砂浆损害小。上料胶带机设计为由二节轻形桁架的铰接构造，布料机，上方铰接在窗框上的转料仓上，根据铰接油缸依据必须调节二节桁架中间的视角;在胶带机的下边，设计有万向脚轮，在油缸的驱动器下可沿桁架径向挪动，可调节胶布尾端的高度。

布料机架设在每个浇筑位置中心，通过弯管、软管满足浇筑位置要求。为保证工程安全，布料机图片，预防布料机倾翻，机布料，百注意布料机机座的稳定，方能施工，布料机机座固定详附图：布料机机

脚固定平面图、布料机机肢固定剖面图。

布料机拆除时应将泵管内残留的砼清除干净，然后用塔吊把配重调离，再把布料机调离到位置。用塔吊吊离配重和布料机时，应确保布料机下面和版周围闲杂人员离开，保证无任何安全隐患后才能开始调离配重及布料机。为了避免泵管的振动扰动楼板钢筋，泵管必须设在钢管支架上，钢管下铺放木跳板作为支撑面，混凝土的浇筑方式，从权前往后浇筑，边浇筑边拆支架，直至浇完拆完楼面支架。竭诚欢迎新老客户的参观指导、洽谈合作！！！！

布料机-小牛机械-机布料由山东小牛机械有限公司提供。布料机-小牛机械-机布料是山东小牛机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。

。