

厦门冷干机维修服务，专业维修佑侨冷干机。

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 厦门冷干机维修服务，专业维修佑侨冷干机。 |
| 公司名称 | 厦门银龙信空压机械有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 厦门市集美区同集南路355号 |
| 联系电话 | 0592-6108553 15980885016 |

产品详情

供应厦门冷干机维修服务，专业维修佑侨冷干机。？咨询热线:15159247282（张先生），只要您拨打我们的服务电话，就会给您最低的折扣，欢迎您的来电www.xmylx.com！干燥机的工作原理：

干燥机干燥过程需要消耗大量热能，为了节省能量，某些湿含量高的物料、含有固体物质的悬浮液或溶液一般先经机械脱水或加热蒸发，再在干燥机内干燥，以得到干的物质。箱式干燥机工作原理 在干燥过程中需要同时完成热量和质量(湿分)的传递，保证物料表面湿分蒸汽分压(浓度)高于外部空间中的湿分蒸汽分压，保证热源温度高于物料温度。热量从高温热源以各种方式传递给湿物料，使物料表面湿分汽化并逸散到外部空间，从而在物料表面和内部出现湿含量的差别。内部湿分向表面扩散并汽化，使物料湿含量不断降低，逐步完成物料整体的干燥。物料的干燥速率取决于表面汽化速率和内部湿分的扩散速率。通常干燥前期的干燥速率受表面汽化速率控制；而后，只要干燥的外部条件不变，物料的干燥速率和表面温度即保持稳定，这个阶段称为恒速干燥阶段；当物料湿含量降低到某一程度，内部湿分向表面的扩散速率降低，并小于表面汽化速率时，干燥速率即主要由内部扩散速率决定，并随湿含量的降低而不断[1]降低，这个阶段称为降速干燥阶段。