

红薯起垄铺膜机 勤迈农业装备 红薯起垄铺膜机

产品名称	红薯起垄铺膜机 勤迈农业装备 红薯起垄铺膜机
公司名称	潍坊市勤迈农业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区
联系电话	18863601786 18863601786

产品详情

起垄机突发故障分析及解决方法

- 1、旋耕机在田间作业中，拖拉机突然冒黑烟并伴有打滑等现象时，农机手不要慌张，这是由于旋耕机负荷过重所致，旋耕机深度太大，土壤过硬而造成的，应及时降低机组的前进速度。
- 2、旋耕机在田间作业中，出现跳动、抖动现象时，由于刀片没有按照说明书进行安装，应立即停机检查刀片的安装情况，如果是刀片装错，应予以纠正过来。
- 3、旋耕机在田间作业中，如果听到齿轮箱内有杂音时，应及时停止作业，农机手应下车，检查轴承有无损坏，齿轮有无掉牙现象；如果是轴承所致，应更换新轴承即可。
- 4、作业过程中，旋耕机刀轴突然出现转不动时，农机手应及时停止作业，红薯起垄铺膜机出售，检查是否刀轴缠草、堵泥严重或齿轮轴承损坏，红薯起垄铺膜机价格，引起伞齿轮无齿侧间隙等原因时，应清理杂草泥土，调整间隙，如果轴承损坏严重，应及时更换新件。

红薯起垄铺膜机负荷过大原因是旋耕机入土过深或土壤粘重、干硬。排除方法：减少耕深或适当重耕，红薯起垄铺膜机，降低机组前进速度和刀轴转速。

起垄机作业时跳动原因是土壤坚硬或刀片安装不正确。排除方法：降低机器前进速度和刀轴转速，重新检查，按正确方法安装。

起垄机间断地向后抛出大土块原因是刀片弯曲变形或断裂。排除方法：校正或更换刀片，安装丢失的刀

片。

耕后地表起伏不平原因是旋耕机未调平，拖板位置不正确，机器前进速度与刀轴转速配合不当。排除方法：重新调平旋耕机和调整拖板位置；改变拖拉机前进挡或刀轴转速。

像红薯起垄铺膜机这种农业机械都是农民工在使用，以前的他们都是手工操作，在机械的技术方面不是很懂，所以起垄机的设计技术操作拥有一点的方便性，下面我们那解析它的方便性表现在那些方面：

- 1、换装易损件是否容易；
- 2、保养点设置是否便于操作，红薯起垄铺膜机，保养点数是否合理；
- 3、传动链条应设有张紧装置，适度张紧能可靠实现；
- 4、各调整装置应可靠、方便、灵活，调整范围达到设计要求，无卡滞和不易锁定等缺陷；
- 5、带拨叉变速的传动箱应能灵活换挡，不得有卡滞或挂不上挡的情况，挂挡后不得有自

红薯起垄铺膜机-勤迈农业装备-红薯起垄铺膜机价格由潍坊市勤迈农业装备有限公司提供。潍坊市勤迈农业装备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！